



MODEL/MODÈLE **MODELO** 

INSTRUCTION MANUAL

# ESPRESSO & CAPPUCCINO MAKER READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

### CAFETIÈRE POUR EXPRESSO ET CAPPUCCINO

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

# CAFETERA PARA CAFE EXPRESO Y CAPUCHINO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

Manual de Instruções

# CAFETEIRA PARA CAFÉ EXPRESSO E CAPPUCCINO LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, including the following:

#### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.

- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs
- To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquids
- This product is **not** recommended for use by children
- Turn control knob to the off position "O" and unplug from electrical outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return this appliance only to the nearest Authorized Oster® Service Center for examination, repair or adjustment
- The use of accessory attachments not recommended for Oster® products may cause hazards or injuries
- **DO NOT** use outdoors or for commercial purposes
- DO NOT let cord hang over edge of table or countertop or touch hot surfaces
- DO NOT place this appliance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven
- DO NOT use appliance for anything other than its intended use
- Use on a hard, flat level surface only, to avoid interruption of air flow underneath the appliance
- Always be sure water reservoir cap is tightened securely before turning appliance on
- DO NOT remove reservoir cap or brew basket until pressure is completely relieved.
   See Section "CAUTION: PRESSURE" on Pages 2 and 4

#### THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### (FOR 120 & 127 VOLTS ONLY)

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way. This is a safety feature intended to help reduce the risk of electrical shock. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

### CARAFE USE AND CARE

Breakage may occur if the following instructions are not followed:

- a. This carafe is designed for use with your Oster® Espresso/Cappuccino Maker and therefore must never be used on a range top or in any oven, INCLUDING A MICROWAVE.
- b. **DO NOT** set a hot carafe on a wet or cold surface.
- c. **DO NOT** use a cracked carafe or a carafe with a loose or weakened handle.
- d. **DO NOT** clean the carafe with cleansers, steel wool pads or other abrasive materials.
- e. Discard carafe immediately if it is ever boiled dry.
- f. Avoid sharp blows, scratches or rough handling.

**WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any service covers. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized personnel only. Opening the bottom service cover will void the warranty.


## SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

- 1. A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2. An extension cord may be purchased and used if care is exercised in its use.
- 3. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be the same as the product. The resulting extended cord must be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

### **CAUTION: PRESSURE**

In order to avoid possible burns to body parts and/or other injury from hot steam and water, NEVER open the reservoir cap or brew basket while your Oster® Espresso/ Cappuccino Maker is turned on or as long as there is pressure in the water reservoir. See Page 4 for more important details.

# DESCRIPTION OF THE APPLIANCE



- 1. Control Knob
- 2. Water Reservoir
- 3. Water Reservoir Cap
- 4. Frothing Aid
- 5. Glass Carafe
- 6. Filter
- 7. Brew Basket
- 8. Removable Drip Tray and Drip Grid
- 9. Measuring Scoop

### Control Knob Key:



Off



### INTRODUCTION

Congratulations! You have selected a quality Oster® Espresso/Cappuccino Maker. This unique appliance has been designed to provide you with delicious espresso/cappuccino quickly and conveniently.

Espresso is a unique method of coffee brewing in which hot water is forced through finely ground coffee. Popular in Europe, it is a far richer and more full-bodied brew than regular American coffee. Because of its richness, espresso is usually served in 44 to 59 ml (1.5 to 2 oz.) portions, in demitasse cups.

Most espresso drinkers outside of Europe prefer cappuccino, a drink made with about one third espresso, one third steamed milk, and one third frothed milk. Preparing espresso or cappuccino is very different from brewing regular drip coffee in that this appliance operates under pressure and requires special attention.

Please read ALL of the instructions, cautions, notes and attentions in this Instruction Manual carefully before you begin to use this appliance. When this unit is used, it creates a vacuum as it cools. It is very important for this unit to cool down approximately 15 minutes after each brew cycle in order for the vacuum to be released and the cap and brew basket to safely be removed. Proper care and maintenance will ensure the long life of the Oster® Espresso/Cappuccino Maker and its trouble-free operation. Save these instructions and refer to them often for cleaning and care tips.

### **CAUTION: PRESSURE**

In order to check if the appliance is under pressure, follow these steps:

- 1. Turn the control knob to the off position "O" and unplug the appliance.
- 2. Rotate the control knob to the Steam position "ດັໄດ້". If steam comes out of the frothing tube, then the water reservoir is still under pressure. Turn the control knob to the off position "O".
- 3. To release the pressure, hold a pitcher with water under the frothing tube and immerse the frothing aid in the water. SLOWLY TURN THE CONTROL KNOB TO THE STEAM POSITION "\\(\gamma\)\" AND RELEASE THE STEAM.
- When the frothing tube stops releasing steam, turn to the off position "O" and slowly remove the cap.
- Do not remove the brew basket at any time during the brewing process or until pressure is relieved.
- 6. Use caution when removing the brew basket. The metal parts may still be very hot. Also, there may be hot water floating on the top of the filter.
- 7. If coffee does not drip from basket, the brew basket is blocked. Allow the appliance to cool down, and then release the steam with the instructions above. The blockage may be caused by too finely ground coffee. See "PROBLEMS AND CAUSES" on Page 10.
- 8. WHEN CLEANING THE FROTHING AID: Place a frothing pitcher or large cup with at least an 325 ml (11 oz.) capacity half full of water under the frothing aid. Make sure the tip of the frothing tube is submerged in liquid before turning the control knob to the steam "介" position. Froth the water for approximately 15 seconds.

**NOTE:** In order for your unit to work properly time after time, clean the frothing aid after each use.

## HOW TO PREPARE QUALITY ESPRESSO AND CAPPUCCINO AT HOME

#### THE COFFEE

The coffee should be freshly ground, dark roasted variety. You may want to try a French or Italian roast. Pre-ground coffee will only retain its flavor for 7 – 8 days, provided it is stored in an air-tight container, in a cool, dark area. Do not store in a refrigerator or freezer. Whole beans are recommended, to be ground just before use. Coffee beans stored in an air-tight container will keep up to 4 weeks before they begin to lose their flavor.

#### THE GRIND

This is a vital step in the espresso making process and takes practice. The coffee must be of a fine grind.

- The correct grind should look like salt.
- If the grind is too fine, the water will not flow through the coffee even under pressure.
   This grind looks like powder and feels like flour when rubbed between fingers.
- If the grind is too coarse, the water flows through the coffee too fast, preventing a full-flavored extraction.

Be sure to use a quality grinder for uniform consistency in your espresso grind. Oval shaped coffee grinders are not recommended because the grind is not consistent.

#### BEFORE BREWING YOUR FIRST CARAFE OF ESPRESSO

Please refer to Page 3 for the Description of the Appliance.

- Turn the control knob to the off position "O" and make sure that the appliance is unplugged from the electrical outlet.
- 2. First remove and then wash the carafe, lid, filter and brew basket in a mixture of mild detergent and water. Rinse each thoroughly and replace into the machine. See "How to Brew Espresso" below for instructions on removal and replacement of filter and brew basket.
- 3. To clean the inside of the machine, follow steps for "How to Brew Espresso" below, using water only. Do not immerse the appliance in water or attempt to reach any internal parts of the machine.

#### **HOW TO BREW ESPRESSO**

- 1. Turn the control knob to the off position "O".
- Fill the glass carafe with cold water to the designated marking for the desired number of servings of espresso or cappuccino. Never use warm or hot water to fill the water reservoir. The following chart describes how much water to use for the desired amount of servings.

**NOTE:** One serving or shot of espresso equals 2 ounces.

| SERVINGS SIZE | FINE ESPRESSO GROUND    | COFFEE | WATER (COLD)         |
|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| 2 cups        | 2-cup marking on filter | 2-cup  | mark on Glass Carafe |
| 4 cups        | 4-cup marking on filter | 4-cup  | mark on Glass Carafe |

Remove the water reservoir cap and pour the water into the water reservoir. Be sure to accurately measure the amount of water needed. Do not fill to the top of the reservoir or there will not be enough area to generate steam.

**CAUTION:** Do not pour water into the tank while the appliance is on. Check to make sure the control knob is in the off position "O".

4. Screw the cap back on top of the water reservoir. Make sure it is on tight.

#### PREPARING THE COFFEE

- 1. Place the filter in the brew basket.
- 2. Fill with fresh, fine ground espresso coffee to the 2- or 4-cup mark of the filter. Do not fill above the 4-cup marking. Clean any excess coffee from the rim of the filter holder. This will assure proper fit under the brew head.

**ATTENTION:** Gently tamp or compress coffee. Do not overfill the filter basket. This might cause clogging or overflow.

3. Position brew basket underneath the brew head, attach brew basket by first moving retainer clip back, position handle to far left until it fits into the groove. Then, slowly turn to right until brew basket is located at locked position.

ROTATE FILTER
HOLDER TO HERE

(This symbol is on your unit)

# **BREWING ESPRESSO**

# ATTENTION: IF YOU ARE PLANNING TO MAKE CAPPUCCINO, PLEASE REFER TO THE NEXT SECTION "HOW TO MAKE CAPPUCCINO."

- 1. Make sure the drip grid is in place on the drip tray.
- Place the cover on the carafe so the lid opening faces the spout, and set it on the drip tray. The handle of the brew basket and the handle of the decanter should be in alignment.
- 3. Make sure the control knob is in the off position "O".
- 4. Plug the power cord into an electrical outlet and rotate the control knob upward to the "" symbol, which begins the brewing process. The light will illuminate to let you know that the machine is on.

- 5. Espresso will begin to flow into the carafe in about three to five minutes.
- 6. When the espresso has stopped flowing into the carafe, turn the control knob to the off position "O". Unplug the power cord and allow the unit to cool. Do not remove reservoir cap or brew basket until the pressure in the appliance has been released. Follow procedures in the section marked "CAUTION: PRESSURE" on Page 4.
  - **CAUTION:** Do not remove reservoir cap or brew basket at any time while the appliance is under pressure or until the appliance has cooled down. Follow the procedures marked "CAUTION: PRESSURE" on Page 4 to relieve the pressure before removing the reservoir cap or brew basket.
- 7. After the machine has cooled down and all pressure has been relieved, remove the brew basket from the brew head. Using the retainer clip to secure the filter in the filter holder, turn the brew basket upside down to empty. Rinse the filter and brew basket with water.
  - **CAUTION:** The metal parts of the brew basket might still be very hot. Make sure to use the filter retainer clip when discarding the grounds. Cool these parts by running under cold water.
- 8. For cleaning instructions, refer to Page 8.

### HOW TO MAKE CAPPUCCINO

Cappuccino is espresso topped with steamed and frothed milk. Frothing milk for cappuccino takes practice. Do not be discouraged if it is not perfect the first time. The milk should be half steamed (bottom of pitcher) and half froth (top of pitcher). It may take a few times before you perfect this process.

For best results, we recommend frothing the milk in a separate pitcher and pouring the milk into your coffee. The milk and pitcher should be cold. Do not use a pitcher which has just been washed in warm water. We also recommend a stainless steel frothing pitcher and a beverage thermometer, if you own one, for preparing the best froth and steamed milk.

- The first step in making cappuccino is to make espresso. Therefore, fill the glass carafe with cold water to the designated marking for the desired number of servings. Never use warm or hot water to fill the water reservoir. (See Chart from "How to Brew Espresso" on Page 6)
- 2. Follow steps 1 5 in "Brewing Espresso" on Page 6 and 7.
- 3. Fill a small stainless steel or ceramic pitcher 1/2 full with cold milk and set next to machine. Skim or 2% milk will be the easiest to froth.
- 4. If making 2 servings, stop brewing espresso at the 2- and 4-cup mark. Turn the control knob to the "\(\gamma\)\(\gamma\)" position. If making 4 servings, stop brewing espresso at the 4-cup mark. Turn the control knob to the "\(\gamma\)\(\gamma\)" position.
- 5. You are now ready to froth and steam your milk. Hold the pitcher under the frothing tube so that the frothing aid is slightly immersed in the milk. Turn the control knob slowly to "\(\gamma\)?" the position. Gently move the pitcher in a circular motion around the steam nozzle for about 45 seconds. REMEMBER: The milk and the pitcher should be very cold prior to frothing.

- 6. When the milk has doubled in volume, or, if you are using a beverage thermometer, when the milk has reached 38°C (100°F), insert the frothing aid deeper into the milk to further heat the milk. Do not heat milk above 65°C (150°F). To avoid splattering of hot milk.
  - do not let the frothing aid go above the surface of the milk. After frothing is completed, turn the control knob back to the off position "O".
- 7. You are now ready to make cappuccino. REMEMBER: It is 1/3 espresso, 1/3 steamed milk and 1/3 frothed milk. Pour the espresso into a cup, which has the capacity of at least 150 ml (5 ounces). Then add the steamed milk to the espresso and spoon on the frothed milk.
- 8. Follow the instructions on Page 4 under section marked "CAUTION: PRESSURE" to flush out any residual milk from the frothing tube. It is important to properly clean your frothing tube after each use to ensure it continues to work properly. (See Step 2 below)
- 9. Unplug the power cord and allow the machine to cool. Do not remove the reservoir cap or brew basket until the pressure in the machine has been released. Follow procedures in section marked "CAUTION: PRESSURE" on Page 4 to relieve the pressure.

### CLEANING YOUR ESPRESSO/CAPPUCCINO MAKER

- 1. Turn the unit to off position "O" and unplug the power cord from the electrical outlet.
- 2. The frothing tube may still be hot. Do not touch it with your hands until it has cooled. Remove frothing aid and wipe frothing tube with a damp cloth. Using the wrench built into the measuring spoon, unscrew the frothing aid and clean valve with a needle or toothpick.
- 3. The carafe, carafe lid, filter, brew basket and drip tray can be washed with soapy water or placed on the top rack only of your dishwasher. CAUTION: Do not immerse appliance in water. Do not remove reservoir cap or brew basket while appliance is under pressure. See Section "CAUTION: PRESSURE" on Page 4.
- 4. After the pressure has been released, remove reservoir cap. Discard the remaining water through the top opening of the water reservoir by turning the appliance upside down over the sink. Always empty the water reservoir between uses. Do not immerse appliance in water. Screw the reservoir cap back in place.
- 5. Wipe housing with a soft wet cloth. Do not use abrasive cleaners or scouring pads as they will scratch the finish.
- Do not store the filter holder in the brew head. This can adversely affect the seal between the brew head and the filter holder while brewing espresso.

#### **DELIMING**

Mineral deposits built-up in the Espresso Maker will affect the operation of the appliance. Your Espresso Maker must be delimed when you begin to notice an increase in the time to brew espresso, or when there is excessive steaming. Also, you may notice a build-up of white deposits on the surface of the brew head.

The frequency of cleaning depends upon the hardness of the water used. The following table gives the suggested cleaning intervals.

#### SUGGESTED CLEANING INTERVAL

Type of Water Soft Water (Filtered Water) Hard Water (Tap Water) Cleaning Frequency Every 80 Brew Cycles Every 40 Brew Cycles

# YOUR ESPRESSO/CAPPUCCINO MAKER MAY BE DELIMED USING WHITE HOUSEHOLD VINEGAR. AS FOLLOWS:

#### TO DELIME WATER RESERVOIR:

- Make sure the control knob is in the off position "O" and that the power cord is disconnected from the electrical outlet.
- 2. If the appliance is cool and the pressure has been released, (See Section "CAUTION: PRESSURE" on Page 4) remove the reservoir cap and fill reservoir with fresh, undiluted white household vinegar.
- 3. Allow appliance to sit overnight with the vinegar solution in the water reservoir.
- 4. Discard vinegar through the top opening of the Espresso Maker by turning the machine upside down over the sink.
- 5. Rinse the water reservoir thoroughly with tap water by filling tank half full with water and then pouring the water back out into the sink, repeating this step twice.

#### TO DELIME INTERNAL PARTS:

- Make sure you delime the inside of the water reservoir first by following the "Deliming" steps above.
- 2. Make sure all controls are "OFF," the power cord is disconnected from the electrical outlet, the appliance is cool and all pressure in the appliance has been released. (See Section "CAUTION: PRESSURE" on Page 4). Fill carafe to the top of the metal band with vinegar and pour into reservoir.
- 3. Screw the cap back on top of the water reservoir. Make sure the cap is on tight.
- 4. Insert the brew basket (with filter) and place the glass carafe with lid on the drip tray.
- 5. Plug the power cord into the electrical outlet.
- 6. Turn the control knob to the "₩" position. When vinegar begins to flow into the carafe, place a cup with cold water under the frothing aid. Insert the frothing tube into the water and slowly turn the control knob to the "ຖົ\" position. After ten seconds turn the control knob to the off position "O". This will clean any residue left in the frothing tube from frothing milk.
- 7. Turn the control knob to the "\underset " position. When all the vinegar has been pumped into the carafe and the flow has stopped, turn the control knob to the off position "O" and allow the appliance to cool.
- 8. Repeat Steps 1 7 using only tap water to rinse any remaining traces of vinegar out of the machine. Repeat this rinsing process, allowing the machine to cool and pressure to be released before each rinsing.

#### **CARAFE CLEANING**

Hard water can leave a whitish mineral deposit inside the carafe. Coffee discolors these deposits, sometimes leaving a brownish stain inside the carafe. To remove these stains, follow these simple steps:

- 1. Use a solution of equal parts white vinegar and hot water.
- 2. Let solution stand in carafe for about 20 minutes and then discard.
- 3. Wash and rinse the carafe thoroughly using a soft cloth. Do not use harsh abrasive cleaners. These may cause scratches which can lead to breakage.

# PROBLEMS AND CAUSES

| PROBLEM  | CAUSES   | SOLUTIONS  |
|--|--|--|
| Coffee does<br>not come out                                    | No water in reservoir Coffee grind is too fine Too much coffee in the filter Cap is not secure, steam is escaping Appliance was not turned on or plugged in Coffee has been tamped/compressed too much | Add water     Grind coffee medium ground     Fill filter only to 4-cup mark     Tighten cap     Plug unit into electrical outlet.     Turn on     Refill filter basket with coffee DO NOT TAMP   |
| Coffee comes<br>out around<br>the edge of the<br>filter holder | Filter holder not rotated to full lock position     Coffee grounds around the filter basket rim     Too much coffee in the filter basket   | <ul> <li>Rotate filter holder to full lock</li> <li>Wipe off rim; fill only to 4-cup mark</li> <li>Fill only to 4-cup mark</li> </ul>  |
| No steam is generated  | Water reservoir is empty      Too much water in the reservoir – no room for steam     Appliance is not turned on     Frothing tube is blocked  | Fill reservoir with correct amount of water. See Page 5 and 6 Empty some water from reservoir. See Page 8 Turn on unit with control knob Following frothing stage, operate frothing function for 1 – 2 seconds to extract excess milk. Or, turn off unit, allow unit to cool, unplug unit and clean out frothing tube with a needle or toothpick |
| Milk is not<br>foamy after<br>frothing                         | Ran out of steam     Milk is not cold enough   | <ul> <li>Pour in the required amount of water to make cappuccino.</li> <li>See Page 7</li> <li>Chill milk and frothing pitcher prior to making cappuccino</li> </ul>   |
| Coffee comes out too quickly                                   | Ground coffee is too coarse     Not enough coffee in filter basket   | Use a finer grind     Use more coffee  |
| Coffee is splattering out of frothing tube                     | Water tank is empty or low,<br>not enough pressure   | Once unit has cooled, use<br>more water to brew espresso   |

# RECIPE IDEAS THAT YOU WILL LOVE TO TRY!

#### **CAFÉ MOCHA**

30 ml (1oz.) of chocolate syrup, one shot of espresso, 237 ml (1 cup) frothed milk

#### **CAFÉ AMERICANO**

1/2 espresso and 1/2 hot water

#### **CAFÉ MACCHIATO**

1/3 espresso and 2/3 steamed milk

#### **CAFÉ LATTE**

1/4 espresso and 3/4 steamed milk, pour both in a mug at the same time

#### **CAFÉ AU LAIT**

1/2 espresso, 1/2 steamed milk

#### **MOCHA HOT CHOCOLATE**

Add 60 ml (2 oz.) of espresso to one cup of hot chocolate

#### (FOR ADULTS 21 YEARS AND OLDER)

#### SAN FRANCISCO CAPPUCCINO

Espresso, hot steamed chocolate, Brandy, topped with cream and cinnamon

#### CAFÉ IRISH

Espresso, Irish whiskey, topped with whipped cream

#### CAFÉ TUACA

Espresso, Tuaca liqueur, topped with whipped cream

#### **CAFÉ VIENNA**

Espresso, Brandy, topped with whipped cream

#### **CAFÉ TIA MARIA**

Espresso, Tia Maria liqueur, topped with frothed milk

#### CAFÉ GRAND MARNIER

Espresso, Grand Marnier liqueur, topped with whipped cream and grated orange peel

#### **MEXICAN CAFÉ**

Espresso, Kahlua, Tequila, topped with whipped cream

#### **CAFÉ ROMANO**

Espresso, Brandy and lemon twist

# 1 - YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") doing business as Jarden Consumer Solutions warrants that for a period of ONE year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Oster® dealers, service centers, or retail stores selling Oster® products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than an Oster® Authorized Service Center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

How To Obtain Warranty Service: Please see the country specific warranty insert or contact your local authorized distributor.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

# IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

L'utilisation d'appareils électriques nécessite certaines précautions élémentaires d'emploi afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou autres blessures, en particulier:

# LIRE SOIGNEUSEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- NE PAS toucher les surfaces chaudes. Se servir des poignées ou des boutons.
- Pour éviter un choc électrique, NE PAS plonger le cordon, la fiche électrique ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide
- Il n'est pas recommandé de laisser un enfant utiliser cet appareil
- Eteindre l'appareil et le débrancher lorsqu'il n'est pas en service et avant de le nettoyer. Laisser refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer un élément, et avant de le nettoyer
- NE PAS utiliser un appareil lorsque le cordon ou la fiche électrique est endommagé, ni lorsque cet appareil ne fonctionne pas normalement ou qu'il a subi quelque dommage que ce soit. En cas de réparation, veuillez retourner cet appareil uniquement au Centre de Service autorisé Oster® le plus proche de chez vous
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par Oster<sup>®</sup> peut entraîner des risques et des blessures
- NE PAS utiliser à l'extérieur
- NE PAS laisser le cordon électrique pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ni le mettre en contact avec des surfaces chaudes
- NE PAS placer l'appareil sur ou à proximité d'une cuisinière électrique ou à gaz, ni dans un four chaud
- Pour arrêter l'appareil, tourner d'abord le bouton de marche/arrêt sur arrêt puis retirer la fiche électrique
- NE PAS se servir de cet appareil pour d'autres usages que ceux pour lesquels il a été conçu
- Assurez-vous que le couvercle du réservoir d'eau est bien fermé avant de mettre en marche l'appareil
- NE PAS enlever le couvercle du réservoir ou le panier à café avant d'avoir relâché la pression. Lire le paragraphe intitulé "ATTENTION: SOUS PRESSION" pages 14 et 16

CET APPAREIL EST UNIQUEMENT DESTINE A UN USAGE MENAGER.

# **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

#### (UNIQUEMENT POUR 120 & 127 VOLTS)

A fin de réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche électrique polarisée (l'une des lames est plus large que l'autre) Ce type de fiche ne peut s'insérer dans une prise murale polarisée que dans un seul sens. C'est un dispositif de sécurité qui vise à réduire le risque de choc électrique. Si la fiche ne rentre pas parfaitement dans la prise, tournez-la dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, faites appel à un électricien professionnel. Ne pas tenter de contourner ce dispositif de sécurité.

### UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA VERSEUSE

Pour éviter de casser la verseuse, suivre les instructions suivantes:

- a. Cette verseuse est destinée à être utilisée avec la Cafetière Oster® pour Expresso/ Cappuccino et par conséquent ne doit pas être utilisée sur une cuisinière ou dans un four, four à micro-ondes inclus.
- b. **NE PAS** poser la verseuse brûlante sur une surface humide ou froide.
- NE PAS utiliser une verseuse fissurée ou une verseuse avec une poignée mal attachée.
- d. NE PAS nettoyer la verseuse avec des produits à récurer, des tampons en aciers ou autres produits abrasifs.
- e. Ne plus utiliser la verseuse si l'ébullition a complètement séché son contenu.
- f. Eviter de la cogner ou de la rayer, manipuler avec soin.

**ATTENTION:** pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique ne pas essayer de démonter l'appareil.


# RECOMMANDATIONS D'USAGE DU CORDON ELECTRIQUE

- 1. Le cordon électrique est court afin de réduire les risques d'enchevêtrement et de chute.
- 2. Si vous utilisez une rallonge, faites preuve de prudence lors de l'utilisation de l'appareil.
- 3. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous que le cordon a une puissance équivalente à celle de l'appareil. Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d'un comptoir ou d'une table, un enfant pourrait tirer dessus ou s'y accrocher involontairement.

### ATTENTION: SOUS PRESSION

Afin d'éviter des brûlures et/ou autres blessures provoquées par la vapeur et l'eau très chaude, NE JAMAIS ouvrir le couvercle du réservoir ou le panier à café pendant que votre Cafetière Oster® Expresso/Cappuccino est en service ou pendant qu'il y a de la pression dans le réservoir d'eau. Lire page 16 pour plus d'informations.

# DESCRIPTION DE L'APPAREIL



- 1. Bouton de marche/arrêt
- 2. Réservoir d'eau
- 3. Couvercle du réservoir d'eau
- 4. Moussoir à lait
- 5. Verseuse en verre
- 6. Filtre
- 7. Panier à café
- 8. Plateau d'égouttement et grille démontable
- 9. Mesure Avec Clef

# Légende du bouton de marche/arrêt



Arrêt



### INTRODUCTION

Félicitations! Vous venez d'acheter une cafetière Oster® expresso/cappuccino de qualité. Avec cet appareil unique, vous pouvez préparer un délicieux café expresso/cappuccino de facon rapide et pratique.

Expresso est une méthode utilisée pour faire du café qui utilise de l'eau très chaude sous pression passée au travers de grains de café finement moulus. Populaire en Europe, c'est un café avec beaucoup plus de saveur et plus fort que le café standard Américain. Parce qu'il est plus fort, l'expresso est en général servi dans des petites tasses de 44 à 59 ml (1.5 à 2 onces) de contenance.

La plupart de ceux qui boivent du café expresso en Europe le préfèrent cappuccino, une boisson préparée avec un tiers de café expresso, un tiers de lait chauffé à la vapeur et un tiers de mousse de lait. Préparer un expresso ou un cappuccino n'est pas la même chose que préparer un café normal, cet appareil utilise de l'eau sous pression et nécessite des précautions spéciales.

Veuillez lire soigneusement TOUTES les instructions, mesures de précautions, notes et recommandations de ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Après usage et pendant qu'il refroidit, cet appareil génère de la pression. Il est très important de laisser l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes entre chaque cycle de préparation du café, afin d'assurer qu'il n'y plus de pression et qu'il est sans danger d'ouvrir le couvercle et d'enlever le panier. Veuillez suivre les précautions d'usage et d'entretien afin de garantir un long usage sans problème de votre cafetière pour expresso/cappuccino. Veuillez conserver ces instructions et y faire référence pour informations sur le nettoyage et l'entretien.

## ATTENTION: SOUS PRESSION

Afin de vérifier si l'appareil est sous pression, veuillez suivre les instructions suivantes :

- 1. Tourner le bouton de marche/arrêt sur la position d'arrêt "O" et débrancher l'appareil.
- 2. Tourner le bouton sur la position " (). Si de la vapeur sort du tube cela signifie que le réservoir est encore sous pression. Tourner le bouton de marche/arrêt sur la position d'arrêt.
- 3. Pour relâcher la pression, mettre une carafe d'eau sous le moussoir à lait et plonger le bout du tube dans l'eau. Tourner lentement le bouton de marche/arrêt sur la position vapeur "介" et libérer la vapeur.
- 4. Une fois qu'il n'y a plus vapeur qui sort du tube, tourner le bouton sur la position d'arrêt et soulever lentement le couvercle.
- 5. Ne jamais enlever le panier à café pendant la préparation ou avant que la pression n'ait été complètement relâchée.
- 6. Faites attention au moment d'enlever le panier à café. Il est possible que les parties en métal soient encore très chaudes. Il est aussi possible qu'il y ait de l'eau brûlante au-dessus du filtre.
- 7. Si le café ne goutte pas du panier à café, cela signifie qu'il est obstrué. L'obstruction pourrait provenir du café moulu trop fin. Vous reporter au paragraphe intitulé "problèmes et causes" de la page 22.
- 8. Nettoyage du moussoir à lait: mettre une carafe ou un large bol (d'au moins 325 ml (11 onces) de contenance) rempli à moitié d'eau sous le moussoir à lait. Assurez-vous que l'extrémité est bien plongée dans le liquide avant de tourner le bouton de marche/arrêt sur la position vapeur. Faites mousser l'eau pendant environ 15 secondes.

**NOTE:** Pour assurer un long usage sans problème de votre appareil, nettoyer le moussoir à lait après chaque usage.

16

# COMMENT PREPARER UN BON EXPRESSO OU UN CAPPUCCINO CHEZ SOI

#### LE CAFE

Le café doit être fraîchement moulu et le grain bien grillé. Si vous le désirez, vous pouvez essayer un café français ou italien. Un café moulu garde sa saveur jusqu'à 7 ou 8 jours, à condition qu'il soit rangé dans un récipient à vide, dans un endroit frais et sombre. Ne pas garder au réfrigérateur ou au congélateur. Il est recommandé de mouler les grains, juste avant de faire le café. Les grains de café rangés dans un récipient à vide garderont leur saveur pendant environ 4 semaines.

#### **MOUDRE LE CAFE**

C'est une étape très importante dans la préparation du café et requiert de la pratique. Le café doit être finement moulu.

- Le grain du café moulu doit être de la taille du grain de sel
- Si le grain est trop fin, l'eau ne passera pas à travers le café même sous pression. Un café moulu trop fin ressemble à de la poudre et a la consistance et le touché de la farine
- Si le grain n'est pas assez fin, l'eau passe à travers du café trop rapidement et ne permet pas l'extraction complète de la saveur

Assurez-vous d'utiliser un moulin à café de qualité pour une consistance uniforme des grains moulus. Les moulins à café en forme d'ovale ne sont pas recommandés car le café moulu n'est pas de consistance uniforme.

#### AVANT DE PREPARER VOTRE PREMIER CAFE EXPRESSO

Veuillez vous reporter page 15 pour toute information concernant la description de l'appareil.

- 1. Tourner le bouton de marche/arrêt sur la position arrêt "O" et assurez-vous que l'appareil est bien débranché de la prise murale.
- 2. Retirer d'abord la verseuse, le couvercle, le filtre et le panier et laver les soigneuse ment avec du savon doux et de l'eau. Bien rincer et remettre en place. Lire le paragraphe "comment préparer un expresso" ci-dessous pour toute information concernant le remplacement du filtre et du panier.
- 3. Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, suivre les instructions sur "Comment Préparer Un expresso" ci-dessous, en utilisant uniquement de l'eau. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau et ne pas essayer d'atteindre les éléments internes de l'appareil.

#### COMMENT PREPARER UN EXPRESSO

- 1. Tourner le bouton de marche/arrêt sur la position "O".
- 2. Remplir la verseuse d'eau froide jusqu'au trait indiquant la quantité désirée. Ne jamais utiliser d'eau chaude ou très chaude pour remplir le réservoir. La table ci-dessous indique la quantité d'eau à utiliser selon la quantité de café désirée.

NOTE: Une tasse d'expresso a une contenance de 60 ml (2 onces).

| NOMBRE DE TASSES | CAFÉ ESPRESSO FINEMENT MOULU                  | EAU (FROIDE)                                  |
|------------------|---|---|
| 2 Tasses         | Jusqu'au niveau des<br>2 tasses sur le filtre | Jusqu'au niveau des<br>2 tasses sur la carafe |
| 4 Tasses         | Jusqu'au niveau des<br>4 tasses sur le filtre | Jusqu'au niveau des<br>4 tasses sur la carafe |

3. Retirer le couvercle du réservoir d'eau et verser l'eau. Assurez-vous de bien mesurer la quantité d'eau nécessaire. Ne pas remplir jusqu'au bord du réservoir sinon il n'y aura pas assez d'espace pour la vapeur.

**ATTENTION:** Ne pas verser l'eau dans le réservoir pendant que l'appareil est en service. Assurez-vous que le bouton de marche/arrêt est bien sur la position arrêt "O".

4. Remettre le couvercle sur le réservoir. Assurez-vous qu'il est bien vissé.

#### PREPARATION DU CAFE

- 1. Mettre le filtre dans le panier.
- 2. Remplir avec du café expresso finement moulu jusqu'au 2ème ou 4ème trait du filtre. Ne pas remplir plus haut que le 4ème trait. Nettoyer l'excès de café qui peut être tombé sur le bord du panier. De cette façon, le panier s'ajustera parfaitement sur la partie du haut.

**ATTENTION:** Tasser un peu le café. Ne pas remplir le café jusqu'au bord, cela pourrait provoquer un débordement ou un bouchon.

3. Mettre le panier à café juste en dessous de la partie du haut, pour attacher le panier retirer d'abord le système d'attache puis placer le panier avec la poignée totalement sur la gauche jusqu'à ce qu'il rentre dans la rainure. Puis tourner doucement vers la droite jusqu'à ce qu'il soit bien en place en position de verrouillage.



### PREPARATION DE L'EXPRESSO

ATTENTION : Si vous désirez faire un cappuccino, reportez-vous au chapitre sur "Comment préparer un cappuccino"

- 1. Assurez-vous que la grille d'égouttement est bien en place sur le plateau.
- Mettre le couvercle sur la verseuse de telle façon que l'ouverture se trouve juste en dessous du bec à pression et placer la verseuse sur la grille. La poignée du panier à café doit être alignée avec celle de la verseuse.
- 3. Assurez-vous que le bouton de marche/arrêt est bien sur la position arrêt "O".
- 4. Brancher le cordon électrique sur la prise murale et tourner le bouton de marche/arrêt vers le haut jusqu'au symbole " du café, pour commencer à faire passer le café. La lumière s'allume et vous indique que l'appareil est en service.

- 5. Environ 3 à 5 minutes plus tard, l'expresso commencera à passer dans la verseuse.
- 6. Dès que le café s'est arrêté de passer, tourner le bouton de marche/arrêt sur la position arrêt "O". Débrancher le cordon de la prise et laisser l'appareil refroidir. Ne pas retirer le couvercle du réservoir ou le panier à café avant que la pression dans l'appareil n'ait été complètement libérée. Suivre les instructions du paragraphe intitulé "ATTENTION: SOUS PRESSION" page 16.
  - **ATTENTION:** Ne pas jamais retirer le couvercle du réservoir ou le panier à café pendant que l'appareil est sous pression ou avant qu'il ait refroidi. Suivre les instructions du paragraphe intitulé "ATTENTION : SOUS PRESSION" page 4 pour libérer la pression avant de retirer le couvercle ou le panier à café.
- 7. Une fois l'appareil refroidi et la pression libérée, retirer le panier à café de la partie du dessus. Maintenir le filtre en place avec le système d'attache et retourner le panier à café pour le vider. Rincer le filtre et le panier avec de l'eau.
- **ATTENTION:** Il est possible que les parties en métal du panier soient encore très chaudes. Au moment de jeter le café, assurez-vous d'utiliser le système d'attache. Refroidir ces éléments en les passant sous l'eau froide.
- 8. Pour les instructions d'entretien, vous reporter à la page 20.

### COMMENT FAIRE UN CAPPUCCINO

Un cappuccino est un expresso avec au-dessus du lait chauffé à la vapeur et la mousse de lait. Faire mousser le lait demande une certaine pratique. Ne soyez pas découragé si tout n'est pas parfait la première fois. Une moitié du lait devrait être chauffée à la vapeur (la moitié inférieure du pichet) et l'autre moitié destinée à la mousse (moitié supérieure du pichet). Il est possible que vous ayez besoin de pratiquer plusieurs fois avant de pouvoir le fairé parfaitement.

Pour de meilleurs résultats, nous recommandons que vous fassiez mousser le lait dans un pichet séparément et ensuite le verser dans votre café. Le lait et le pichet doivent être froids. Ne pas utiliser un pichet qui vient juste d'être nettoyé à l'eau chaude. Nous recommandons aussi d'utiliser un pichet en acier inoxydable et un thermomètre de cuisine, si vous en avez un, pour une meilleure préparation du lait.

- 1. La première étape dans la préparation du cappuccino, c'est l'expresso. Par conséquent, remplir la verseuse d'eau froide jusqu'au trait représentant la quantité désirée de tasses. Ne jamais utiliser d'eau chaude ou très chaude pour remplir le réservoir. (Se reporter à la table de la page 17 "Comment préparer un expresso")

  2. Suivre les instructions du No 1 au No 5 de la page 18/19 "Préparation de l'expresso"
- 3. Remplir de lait froid la moitié du petit pichet en acier inoxydable ou en céramique et le placer à côté de l'appareil. Il est plus facile de faire mousser le lait avec du lait écrémé ou à 2% de matière grasse.
- 4. Si vous faites 2 tasses, arrêter au niveau du trait indiquant 2 à 4 tasses. Tourner le bouton de marche/arrêt sur la position "O". Si vous faites 4 tasses, arrêter au niveau du trait indiquant 4 tasses. Tourner le bouton de marche/arrêt sur la position "O".
- 5. Maintenant vous êtes prêt à préparer le lait. Placer le pichet sous le moussoir à lait de telle manière que l'extrémité soit légèrement plongée dans le lait. Tourner le bouton de marche/arrêt sur la position "ਨੀ". Faire doucement tourner le pichet autour de l'extrémité du moussoir pendant environ 45 minutes. RAPPELEZ-VOUS : Avant de faire mousser, le lait et le pichet doivent être très froids.

- 6. Quand le lait a doublé de volume ou si vous utiliser un thermomètre de cuisine, une fois que le lait a atteint les 38°C (100°F), plonger l'extrémité du moussoir plus profondément dans le pichet de lait. Ne pas faire chauffer le lait au-delà des 65°C (150°F). Pour éviter d'éclabousser, ne pas lever l'extrémité du moussoir au-delà de la surface du lait. Quand la mousse est prête, tourner le bouton de marche/arrêt de nouveau sur la position arrêt "O".
- 7. Maintenant vous êtes prêt à préparer le cappuccino. RAPPELEZ-VOUS: c'est 1/3 d'expresso, 1/3 de lait chauffé à la vapeur, 1/3 de mousse de lait. Verser l'expresso dans une tasse d'une contenance d'au moins 150 ml (5 onces). Puis ajouter le lait chauffé à la vapeur à l'expresso et la mousse de lait avec une cuillère.
- 8. Suivre les instructions du paragraphe de la page 16 intitulé "ATTENTION: SOUS PRESSION" pour éliminer tout résidu de lait se trouvant dans le moussoir à lait. Il est important de bien nettoyer le tube après chaque usage afin d'assurer un bon fonctionnement (voir étape No 2 de la section suivante).
- 9. Débrancher le cordon électrique de la prise murale et laisser refroidir l'appareil. Ne pas retirer le couvercle du réservoir ou le panier à café avant de libérer la pression. Suivre les instructions du paragraphe de la page 16 intitulé "ATTENTION : SOUS PRESSION" pour relâcher la pression.

# ENTRETIEN DE VOTRE CAFETIERE POUR CAFE EXPRESSO/CAPPUCCINO

- 1. Eteindre l'appareil et débrancher le cordon électrique de la prise murale.
- 2. Il est possible que le moussoir soit encore brûlant, ne pas le toucher avant qu'il n'ait refroidi. Retirer l'extrémité du moussoir et nettoyer avec un chiffon humide. A l'aide de la clef intégrée à la cuillère de mesure, dévisser l'extrémité et nettoyer avec une aiguille ou un cure-dent.
- 3. La verseuse, le couvercle de la verseuse, le filtre, le panier et le plateau d'égouttement peuvent être nettoyés avec de l'eau savonneuse ou placés sur la partie supérieure de votre lave-vaisselle. ATTENTION: Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Ne pas retirer le couvercle du réservoir ou le panier à café pendant que l'appareil est sous pression. Se reporter au paragraphe de la page 16 "ATTENTION: SOUS PRESSION".
  4. Une fois la pression libérée, retirer le couvercle du réservoir. Jeter l'eau qui reste en
- 4. Une fois la pression libérée, retirer le couvercle du réservoir. Jeter l'eau qui reste en retournant l'appareil au-dessus de l'évier. Entre chaque usage, toujours jeter l'eau qui n'a pas servi. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau. Remettre le couvercle de l'appareil en place.
- Nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de tampons à récurer, cela pourrait rayer la finition.
- Ne pas laisser le filtre attaché à la partie supérieure, cela pourrait affecter l'étanchéité au moment de la préparation du café.

#### **ELIMINATION DU CALCAIRE**

Les dépôts de minéraux sur les parois de la cafetière peuvent altérer le bon fonctionnement de l'appareil. Il devient nécessaire d'éliminer les dépôts de calcaire si vous notez que le café passe plus lentement ou si vous notez un excès de vapeur. Il est possible aussi que vous notiez un dépôt blanc sur la partie supérieure. La fréquence du nettoyage dépend de la dureté de l'eau utilisée. La table suivante vous indique les intervalles de nettoyage.

#### INTERVALLES SUGGERES DE NETTOYAGE

Niveau de dureté de l'eau Eau peu ou non calcaire (eau filtrée) Eau calcaire (eau du robinet) Fréquence de nettoyage Tous les 80 cycles Tous les 40 cycles

### IL EST POSSIBLE D'ELIMINER LE CALCAIRE DE VOTRE CAFETIERE POUR EXPRESSO/CAPPUCCINO EN UTILISANT DU VINAIGRE BLANC. DE LA MANIERE SUIVANTE:

#### POUR ELIMINER LE CALCAIRE DU RESERVOIR D'EAU:

- 1. Assurez-vous que le bouton de marche/arrêt est bien sur la position arrêt "O" et que le cordon électrique est bien débranché de la prise murale.
- Une fois l'appareil refroidi et la pression libérée (lire paragraphe de la page 16 intitulé "ATTENTION: SOUS PRESSION") retirer le couvercle du réservoir et le remplir de vinaigre non-dilué.
- 3. Laisser l'appareil avec le vinaigre dans le réservoir toute une nuit.
- 4. Jeter le vinaigre par l'ouverture de la cafetière en retournant l'appareil au-dessus de l'évier.
- Bien rincer le réservoir en le remplissant à moitié d'eau du robinet puis en jetant l'eau. Répéter deux fois.

#### POUR ELIMINER LE CALCAIRE E L'INTERIEUR DE L'APPAREIL:

- Assurez-vous que vous avez d'abord éliminé le calcaire à l'intérieur du réservoir en suivant les instructions du paragraphe au-dessus.
- 2. Assurez-vous que tout est sur la position arrêt, que le cordon électrique est débranché de la prise murale, que l'appareil est refroidi et que la pression a été libérée. (Se reporter au paragraphe de la page 16 intitulé "ATTENTION: SOUS PRESSION"). Remplir la verseuse de vinaigre jusqu'en haut de la bande de métal et le verser dans le réservoir.
- Remettre le couvercle du réservoir en place. S'assurer que le couvercle est bien fermé.
- Insérer le panier (avec le filtre) sur la partie supérieure et placer la verseuse avec le couvercle sur le plateau d'égouttement.
- 5. Brancher le cordon électrique sur la prise murale.
- 7. Tourner le bouton de marche/arrêt sur la position " ". Une fois que le vinaigre est complètement passé dans la verseuse et que la cafetière s'est arrêtée, tourner le bouton de marche/arrêt sur la position arrêt "O" et laisser l'appareil refroidir.
- 8. Répéter les étapes du No 1 au No 7 en utilisant seulement de l'eau du robinet pour éliminer toute trace de vinaigre. Répéter en laissant l'appareil refroidir et en libérant la pression entre chaque rinçage.

#### **ENTRETIEN DE LA VERSEUSE**

L'eau calcaire peut laisser un dépôt minéral blanc sur les parois de la verseuse. Le café décolore ces dépôts et parfois y laisse des taches marron. Pour éliminer ces taches, suivre les instructions suivantes:

- 1. Utiliser une solution faite à partir d'une moitié de vinaigre et d'une moitié d'eau chaude
- 2. Laisser la solution dans la carafe pendant environ 20 minutes puis jeter.
- Bien nettoyer et rincer la verseusé en utilisant un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs. Cela pourrait rayer la surface et amener la verseuse à casser.

# PROBLEMES ET CAUSES

| PROBLEME   | CAUSES  | SOLUTIONS   |
|--|---|---|
| Le café ne<br>passe pas  | Il n'y a pas d'eau dans le réservoir Le café est moulu trop fin Too much coffee in the filter Il y a trop de café dans le filtre L'appareil n'était pas en marche ou n'était pas branché Le café a été trop tassé/compressé | Ajouter de l'eau  Moudre le café jusqu'à obtention d'un grain moyen  Ne pas remplir le filtre au-delà du trait indiquant 4 tasses Bien fermer le couvercle Brancher l'appareil à la prise murale. Mettre en marche Remplir le panier à filtre de café NE PAS TASSER   |
| Le café passe<br>sur les côtés du<br>panier à filtre                     | <ul> <li>Le panier à filtre n'est pas sur sa position de verrouillage</li> <li>Il y a du café sur le bord du filtre</li> <li>Il y a trop de café dans le panier à filtre</li> </ul>   | Tourner le filtre jusqu'à la position de verrouillage Nettoyer le bord, ne pas remplir au-delà du trait indi quant 4 tasses Ne pas remplir au-delà du trait indiquant 4 tasses  |
| Il n'y a pas de<br>vapeur  | Le réservoir d'eau est vide     Il y a trop d'eau dans le réservoir, pas assez d'espace pour la vapeur     L'appareil n'est pas en service     Le moussoir à lait est bouché  | Remplir le réservoir avec la quantité exacte d'eau. Se reporter à la page 17/18. Vider un peu d'eau du réservoir. Se reporter à la page 20 Pour mettre en marche, utiliser le bouton de marche/arrêt Après avoir utilisé le moussoir à lait, laisser fonctionner pour 1 à 2 secondes pour éliminer du tube l'excès de lait. Ou bien, éteindre l'appareil, laisser refroidir, débrancher et nettoyer le moussoir avec une aiguille ou un cure-dent |
| Le lait n'a pas de<br>mousse même<br>après avoir utiliser<br>le moussoir | Il n'a plus de vapeur     Le lait n'est pas assez froid   | Verser la quantité d'eau nécessaire pour faire un cappuccino. Se reporter à la page 19 Faire refroidir le lait et le pichet avant de préparer le cappuccino   |
| Le café passe<br>trop vite   | Le café n'est pas moulu assez fin     Il n'y a pas assez de café dans le filtre   | Moudre le grain plus fin     Utiliser plus de café  |
| Le café sort en<br>giclant du<br>moussoir à lait                         | Le réservoir d'eau est vide ou il y a très<br>peu, pas assez de pression  | Une fois l'appareil refroidi,<br>rajouter de l'eau pour faire un<br>expresso  |

# DES IDÉES DE RECETTES QUE VOUS ALLEZ ADORER!

#### CAFÉ MOCCHA

30 ml (1 once) de sirop de chocolat, une goutte d'expresso et 237 ml (1 tasse) de mousse de lait

#### **CAFÉ AMERICANO**

1/2 de café expresso et 1/2 d'eau chaude

#### **CAFÉ MACCHIATO**

1/3 de café expresso et 2/3 de lait chauffé à la vapeur

#### **CAFÉ LATTE**

1/4 de café expresso et 3/4 de lait chauffé à la vapeur, verser en même temps dans un bol

#### CAFÉ AU LAIT

1/2 de café expresso et 1/2 de lait chauffé à la vapeur

#### **CHOCOLAT CHAUD MOCCHA**

Ajouter 60 ml (2 onces) de café expresso à une tasse de chocolat chaud

#### (POUR ADULTES DE 21 ANS OU PLUS)

#### LE CAPPUCCINO DE SAN FRANCISCO

Café expresso, chocolat chauffé à la vapeur, Brandy et sur le dessus chantilly et cannelle

#### **CAFÉ IRLANDAIS**

Café expresso, whisky irlandais, et chantilly sur le dessus

#### **CAFÉ TUACA**

Café expresso, liqueur de Tuaca, et chantilly sur le dessus

#### **CAFÉ VIENNA**

Café expresso, Brandy, et chantilly sur le dessus

#### **CAFÉ TIA MARIA**

Café expresso, liqueur Tia Maria, et mousse de lait sur le dessus

#### CAFÉ GRAND MARNIER

Café expresso, liqueur Grand Marnier, et sur le dessus Chantilly et un zeste d'orange

#### **CAFÉ MEXICAIN**

Café expresso, Kahlua, Tequila et chantilly sur le dessus

#### **CAFÉ ROMANO**

Café expresso, Brandy et un zeste de citron

# I AN DE GARANTIE LIMITEE

Sunbeam Products, Inc ("Sunbeam") sous la marque Jarden Consumer Solutions garantit que pour une période de (1) an, à partir de la date d'achat, ce produit ne présentera aucun vice matériel ou de fabrication. Sunbeam fera le choix de réparer ou de remplacer ce produit ou tout autre élément défectueux pendant la période de garantie. Le remplacement consistera en un produit -ou élément- nouveau ou re-manufacturé. Si le produit n'est plus disponible, il sera remplacé par un produit similaire d'une valeur comparable ou supérieure. Cela constitue votre garantie exclusive.

Cette garantie est valable pour l'acheteur original à partir de la date d'achat initiale et ne peut être transférée. Conservez le reçu d 'achat original. Une preuve d'achat est requise pour que la garantie puisse appliquer. Les revendeurs, centres de service ou magasins Oster® n'ont pas le droit de transformer, modifier ou de changer, de quelque façon que ce soit, les termes et conditions de cette garantie.

Cette garantie ne couvre ni l'usure normale des pièces ni les dommages encourus lors des situations suivantes: utilisation inappropriée ou négligente du produit, utilisation sous un voltage ou courant inadéquat, utilisation contraire au mode d'emploi, démontage, réparation ou modification par toute entité autre que le service après-vente agréé par Oster®. De plus, la garantie ne couvre pas les dommages encourus lors d'évènements provoqués par la Nature tels que: incendie, inondation, ouragans et tornades.

Sunbeam ne sera pas tenu responsable de tout dommage encouru de manière accidentelle ou conséquente découlant du manquement des conditions de garantie implicites ou statutaires. A moins que ce ne soit interdit par la loi en vigueur, toute garantie, condition marchande ou définition d'usage est limitée à la durée de la garantie mentionnée ci-dessus.

Comment obtenir un service après-vente sous garantie : veuillez consulter l'insert correspondant à votre pays ou veuillez contacter votre distributeur local agréé.

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT A L'ENDROIT OU VOUS AVEZ EFFECTUE VOTRE ACHAT.

# PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utiliza cualquier artefacto eléctrico siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones, incluyendo las siguientes:

#### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU ELECTRODOMESTICO.

- NO toque las superficies calientes. Utilice las asas o perillas
- Para protegerse contra una descarga eléctrica, NO sumerja el cable, el enchufe o el artefacto en agua u otros líquidos
- Se requiere supervisión cuando esté siendo utilizado por un niño o cerca de ellos, así como por personas incapacitadas. NO permita que los niños la utilicen como juguete
- Apague la cafetera posicionando la perilla de control en la posición de apagado "O", desenchúfela del tomacorriente y espere que se enfríe antes de colocarle o retirarle piezas y antes de su limpieza
- NO opere ningún artefacto con un cordón o enchufe dañado, después de que el artefacto haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera. Regrese el artefacto al Centro de Servicio Oster® Autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o para ajustarlo mecánica o eléctricamente
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del artefacto puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales
- NO lo utilice al aire libre o para propósitos comerciales
- NO permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador o que entre en contacto con superficies calientes
- NO coloque este artefacto sobre o cerca de quemadores de estufas de gas o eléctricas, ni dentro de un horno caliente
- NO utilice este artefacto para otro propósito que no sea para el que ha sido diseñado
- Coloque la cafetera sobre una superficie dura y nivelada para evitar la interrupción del flujo de aire debajo del artefacto
- Asegúrese de que la tapa del depósito de agua está apretada con seguridad antes de utilizar el artefacto
- NO retire la tapa o el compartimiento para el filtro hasta que la presión haya sido liberada por completo del artefacto. Ver la Sección "CUIDADO: PRESION" en las Páginas 26 y 28

ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA SOLO PARA USO DOMESTICO.

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

#### (PARA 120 Y 127 VOLTIOS UNICAMENTE)

Este artefacto cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe entra sólo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra correctamente en el tomacorriente, simplemente colóquelo al revés. Si todavía no entra, comuníquese con un electricista competente. De ninguna manera intente modificar o forzar la conexión diseñada como medida de seguridad.

### CUIDADO Y USO DE LA JARRA

Siga las siguientes instrucciones para reducir o eliminar el riesgo de romper la jarra:

- a. Esta jarra está diseñada para ser utilizada con su Cafetera para Café Expreso y Capuchino Oster® por lo tanto nunca debe ser usada sobre las hornillas de una estufa, horno ni TAMPOCO EN UN HORNO MICROONDAS.
- b. NO coloque la jarra de vidrio caliente sobre una superficie fría o mojada.
- c. NO utilice una jarra quebrada o con un asa debilitada.
- d. NO limpie la jarra con polvos limpiadores, fibras metálicas o de lana o cualquier otro material abrasivo.
- e. Deseche la jarra inmediatamente si sus contenidos se evaporan al hervir.
- f. Proteja la jarra de filos, raspaduras o un manejo brusco.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no quite ninguna cubierta para dar servicio al artefacto. En el interior de la cafetera no se encuentra ninguna parte que pueda ser remplazada. Solamente el personal autorizado debe reparar la cafetera. El que usted abra la cubierta inferior para dar servicio al artefacto, anulará la garantía.


# INSTRUCCIONES ESPECIALES DEL CORDON ELECTRICO

- 1. El artefacto cuenta con un cable eléctrico corto como medida de seguridad para prevenir el riesgo de tropezar, tirar o enredarse con un cable más largo.
- 2. Puede utilizar cables de extensión si se observan las precauciones adecuadas.
- 3. Si se usa un cable de extensión, la capacidad nominal eléctrica del cable de extensión debe ser la misma de su artefacto. Coloque el cordón de extensión de manera que no cuelgue del borde del mostrador o mesa donde pueda tirarlo un niño o pueda tropezar con él accidentalmente.

### **CUIDADO: LA PRESION**

Para evitar posibles quemaduras en el cuerpo y/o lesiones de otro tipo **NUNCA** abra el depósito de agua o del compartimiento para el filtro mientras su Cafetera para Café Expreso y Capuchino. Esté funcionando o mientras la presión del agua no haya sido completamente liberada. Ver la Página 28 para más detalles importantes.

# DESCRIPCION DEL ARTEFACTO



- 1. Perilla de Control
- 2. Tanque de Agua
- 3. Tapa
- 4. Tubo para Espumar
- 5. Jarra de Vidrio
- 6. Filtro

- 7. Compartimiento para el Filtro
- 8. Bandeja y Rejilla de Goteo Removible
- 9. Cuchara Medidora

#### Perilla de Control:







Preparación del café

### INTRODUCCION

¡Felicidades! Usted ha seleccionado una Cafetera para Café Expreso y Capuchino Oster®. Este artefacto único ha sido diseñado con la finalidad de ofrecerle un café expreso o capuchino rápido y convenientemente.

El método para preparar café expreso es un método único en el que el agua caliente pasa a presión por los granos de café finamente molidos. Es muy popular en Europa, ya que tiene más cuerpo y sabor que el café americano preparado de forma regular. Debido a su sabor concentrado, el café expreso es generalmente servido en porciones de 44 to 59 ml (1.5 a 2 oz.) en tasas pequeñas.

La mayoría de los que gustan del café expreso fuera de Europa prefieren el café capuchino, una bebida preparada con aproximadamente un tercio de café expreso, un tercio de leche vaporizada o calentada por medio de vapor y un tercio de leche espumosa. La preparación del café expreso o del capuchino es muy diferente de la preparación de café regular.

Este artefacto funciona bajo presión y requiere atención especial. Por favor lea cuidadosamente TODAS las instrucciones, advertencias, notas y cuidados en este Manual de Instrucciones antes de que inicie la operación de este artefacto. Cuando se está utilizando esta unidad, se forma un vacío a medida que ésta se va enfriando. Es muy importante que esta unidad se enfríe aproximadamente 15 minutos después de cadá ciclo de preparación, para que el vacío sea liberado y la tapa y la canasta de preparación puedan removerse de forma segura. El cuidado y mantenimiento adecuado deben asegurar la larga duración y funcionamiento sin problemas de la Cafetera para Café Expreso y Capuchino Oster®. Conserve estas Instrucciones y consulte con frecuencia los consejos de cuidado y limpieza.

### **CUIDADO: PRESION**

Para verificar que el artefacto se encuentra bajo presión siga los siguientes pasos:

1. Gire la perilla de control a la posición de apagado "O" y desconecte el artefacto. 2. Gire la perilla de control a la posición de vapor " \( \)". Si sale vapor del tubo para espumar, entonces el tanque de agua sigue bajo presión. Gire la perilla de control a la posición de apagado "O"

3. Para liberar la presión, sostenga la jarra con agua debajo del tubo para espumar y sumerja el auxiliar para espumar en el agua. Lentamente gire la perilla de control a la Posición de vapor "\(\gamma\)" y deje salir el vapor.

4. Cuando el tubo para espumar deje de liberar vapor, gire a la posición de apagado "O"

y remueva lentamente la tapa.

5. No remueva el copartimiento para el filtro en ningún momento durante el proceso de preparación o hasta que se haya liberado la presión.

6. Tenga cuidado cuando remueva la copartimiento para el filtro. Las partes metálicas pueden estar muy calientes todavía. También puede haber agua caliente flotando en

la parte superior del filtro.

7. Si el café no gotea del copartimiento para el filtro, significa que esta pueda estar bloqueada. Permita que el artefacto se enfríe, después deje salir el vapor siguiendo las instrucciones que se indican arriba. El bloqueo puede haber sido causado por café que esté molido demasiado fino. Consulte "Problemas y Causas" en la Página 34.

8. Cuando limpie el auxiliar para espumar: Coloque la Jarra para espumar o una Taza grande con capacidad de por lo menos 325 ml (11 onzas) llene con agua a la mitad de la capacidad y coloque debajo del auxiliar para espumar. Verifique que la punta del TUBO PARA ESPUMAR esté sumergida en el líquido antes de girar la perilla de control a la posición de Vapor "\(\frac{1}{2}\)" Espume el agua durante aproximadamente 15 segundos.

NOTA: Para que su unidad siempre trabaje de manera adecuada, limpie el tubo para espumar después de cada uso.

## COMO PREPARAR EN CASA CAFE EXPRESO Y CAPUCHINO DE CALIDAD

#### **EL CAFE**

El café debe estar tostado y recién molido. Usted puede probar con una variedad tostada italiana o francesa. El café previamente molido solamente retendrá su sabor durante 7 a 8 días, siempre que éste sea almacenado en un contenedor cerrado, en un lugar frío y oscuro. No lo almacene en el refrigerador o en el congelador. Se recomienda que muela granos enteros justo antes de utilizarlos. Los granos de café almacenados en un contenedor cerrado conservaran su sabor durante 4 semanas.

#### **EL MOLIDO**

Este es un paso vital en el proceso de preparación de café expreso y requiere mucha práctica. El café debe ser molido finamente.

- El molido correcto debe tener la misma consistencia de la sal
- Si se muele demasiado fino, el agua no fluirá a través del café, aun bajo presión. El molido tiene la apariencia del polvo y se siente como harina cuando se frota entre los dedos
- Si el café se muele demasiado áspero, el agua fluirá a través del café demasiado rápido, y el sabor no se extraerá completamente

Asegúrese de usar un molino de calidad para obtener una consistencia uniforme en el molido de los granos de café que usará para preparar su café expreso. Los molinos de café con forma ovalada no se recomiendan ya que el molido que ofrecen no es consistente.

#### ANTES DE PREPARAR SU PRIMERA JARRA DE CAFE EXPRESO

Por favor refiérase a la Página 27 para ver el Descripción del Artefacto.

- Gire la perilla de control a la posición de apagado "O" y asegúrese de que el artefacto esté desconectado del tomacorriente.
- 2. Primero retire y después lave la jarra, tapa, filtro y el compartimiento para el filtro en una mezcla de detergente suave y agua. Enjuague cada parte completamente y colóquelas nuevamente en la cafetera. Consulte las instrucciones de cómo quitar y poner el filtro y la compartimiento para el filtro en la Sección "Cómo preparar Café Expreso".
- Para limpiar el interior de la cafetera, siga los pasos de la Sección "Cómo Preparar Café Expreso," utilizando solamente agua. No sumerja el artefacto en agua ni tampoco toque ninguna parte interna de la cafetera.

#### COMO PREPARAR CAFE ESPRESSO

- 1. Gire la perilla de control a la posición de apagado "O."
- 2. Llene la jarra de vidrio con agua fría hasta la marca del número deseado de porciones que va a preparar de café expreso o capuchino. Nunca utilice agua tibia o caliente para llenar el tanque de agua. El siguiente cuadro describe cuánta agua debe utilizar según la cantidad deseada de porciones.

NOTA: Una porción de expreso es igual a 60 ml (2 onzas).

| PORCIONES | CAFE EXPRESO MOLIDO FINO      | AGUA (FRIA)                  |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| 2 tazas   | Marca de 2 tazas en el filtro | Marca de 2 tazas en la jarra |
| 4 tazas   | Marca de 4 tazas en el filtro | Marca de 4 tazas en la jarra |

3. Retire la tapa del tanque de agua y vierta el agua dentro del tanque. Asegúrese de medir correctamente la cantidad de agua que es requerida. No llene el tanque completamente, ya que no habrá espacio suficiente para la generación de vapor.

**Precaución:** no vierta agua dentro del tanque mientras el artefacto se encuentre En funcionamiento. Revise que la perilla de control se encuentre en la posición de apagado "O".

 Enrosque la tapa de nuevo en el depósito de agua. Asegúrese de que quede correctamente ajustada.

#### COLOCANDO EL CAFE

- 1. Coloque el filtro en la canasta de preparación.
- 2. Llene con café recién molido finamente hasta la marca de 2 ó 4 tazas indicadas en El filtro. No llene más allá de la marca de 4 tazas. Limpie cualquier exceso de café del borde del compartimiento para el filtro. Esto asegurará un ajuste correcto en la Cafetera

**ATENCION:** Comprima suavemente el café. No llene demasiado el filtro. Esto puede causar obstrucciones o derrames.

3. Coloque el compartimiento para el filtro debajo de la cabeza de preparación, coloque el compartimiento para el filtro moviendo primero el seguro hacia atrás, coloque el asa a la izquierda hasta que se ajuste en la ranura. Después, lentamente gire a la derecha hasta que la canasta de preparación se localice en la posición de cierre.



# PREPARANDO CAFE EXPRESO

ATENCION: SI USTED VA A PREPARAR CAFE CAPUCHINO, POR FAVOR CONSULTE LA SIGUIENTE SECCION "COMO PREPARAR CAFÉ CAPUCHINO."

- 1. Verifique que la rejilla de goteo se encuentre en su lugar, sobre la bandeja de goteo.
- Coloque la tapa sobre la jarra, para que la abertura de la tapa esté hacia el pico, y colóquela sobre la bandeja de goteo. El asa del compartimiento para el filtro y el asa de la jarra deben estar alineadas.
- 3. Verifique que la perilla de control se encuentre en la posición de apagado "O".
- 4. Conecte el cable eléctrico en un tomacorriente y gire la perilla de control hacia arriba al símbolo "", el cual inicia el proceso de preparación. La luz se encenderá para indicarle que la cafetera se encuentra funcionando.

- 5. El café expreso comenzará a fluir dentro de la jarra en aproximadamente tres a cinco minutos.
- 6. Cuando el café expreso haya terminado de fluir dentro de la jarra, gire la perilla de control a la posición de apagado "O". Desconecte el cable eléctrico y permita que la Presión en la máquina sea liberada. Siga el procedimiento en la sección marcada "CUIDADO: PRESION" en la página 28.

**Precaución:** No retire la tapa del tanque o el compartimiento del filtro en ningún momento mientras el artefacto se encuentre bajo presión o hasta que se haya enfriado. Siga el procedimiento marcado "CUIDADO: PRESION" para liberar la presión antes de retirar la tapa del tanque o el compartimiento para el filtro.

7. Una vez que la Cafetera se haya enfriado y que toda la presión haya sido liberada, saque el compartimiento del filtro de la cabeza de preparación. Usando el seguro para fijar el filtro en el soporte, gire el compartimiento del filtro hacia abajo para vaciarla. Enjuague el filtro y la canasta de preparación con agua.

Precaución: Las partes metálicas del compartimiento del filtro pueden estar muy calientes. Asegúrese de usar el seguro del filtro cuando deseche el café molido. Enfríe estas partes enjugándolas bajo el chorro de agua fría.

8. Para las instrucciones de limpieza, consulte la página 32.

### COMO PREPARAR CAFE CAPUCHINO

El café capuchino es café expreso con leche vaporizada y espuma de leche en la parte superior. El espumar la leche para el café capuchino requiere práctica. No se desanime si no lo hace perfectamente la primera vez. La leche debe ser, la mitad vaporizada (la parte inferior de la jarra) y la mitad espumosa (la parte superior de la jarra). Puede tomarse varios intentos antes de que perfeccione este proceso.

Para mejores resultados, recomendamos espumar la leche en una jarra diferente y verter la leche en su taza de café. La leche y la jarra deben estar frías. No use una jarra que ha sido lavada recientemente con agua tibia. También recomendamos una jarra de acero inoxidable para espumar la leche y un termómetro para bebidas, si usted tiene uno, para así preparar la mejor leche vaporizada y espumosa.

- 1. El primer paso en la preparación del capuchino es preparar el café expreso. Así que llene la jarra de vidrio con agua fría hasta la marca designada para el número de porciones deseadas. Nunca use agua tibia o caliente para llenar el Tanque de Agua. (Consulte el cuadro de "Cómo Preparar Café Expreso" en la página 30)

  2. Siga los pasos del 1 al 5 en "preparación de café expreso" en las páginas 30 y 31.

  3. Llene una jarra pequeña de acero inoxidable o de cerámica a mitad con leche fría y colóquela junto a la máquina. La leche descremada o del 2% es más fácil de espumar.
- 4. Si prepara 2 porciones, detenga la preparación de café expreso en la marca de 2 tazas. Gire la perilla de control a la posición de apagado "O". Si prepara 4 porciones, Detenga la preparación de expreso en la marca de 4 tazas. Gire la perilla de control a la posición de apagado "O".
- 5. Usted está ahora listo para espumar y vaporizar la leche. Sostenga la jarra debajo del tubo para espumar, de manera que el auxiliar para espumar esté ligeramente Sumergido en la leche. Gire lentamente la perilla de control a la posición de vapor "ຖື?". Mueva suavemente la jarra en forma circular alrededor de la punta de Vaporización durante aproximadamente 45 segundos. Recuerde: la leche y la jarra deben estar muy frías antes de hacer la espuma.
- 6. Cuando la leche haya duplicado su volumen, o si usted está usando un termómetro

para bebidas, cuando la leche haya alcanzado los 38°C (100°F), inserte el auxiliar para espumar aun más adentro de la leche para calentaria más. No caliente la leche a más de 65°(150°F). Para evitar salpicar leche caliente, no permita que el auxiliar para espumar quede por arriba de la superficie de la leche. Después de que haya terminado de hacer la espuma, gire la perilla de control nuevamente a la posición de

7. Usted está ahora listo para preparar el café capuchino. RECUERDE: Es 1/3 de café expreso, 1/3 de leche vaporizada y 1/3 de espuma de leche. Vierta el expreso en una taza con capacidad de por lo menos 150 ml (5 onzas). Después añada la leche

vaporizada al expreso y utilizando una cuchara añada la espuma.

8. Siga las instrucciones en la Página 28, en a sección marcada con "CUIDADO: PRESION" para enjuagar cualquier residuo de leche que haya quedado en el tubo para espumar. Es importante limpiar correctamente el tubo para espumar después de que cada uso, para asegurarse que continúe trabajando correctamente. (Vea el Paso No. 2 en la siguiente sección)

9. Desconecte el cable eléctricó y permita que la cafetera se enfríe por completo. No retire la tapa del tanque o el compartimiento para el filtro hasta que la presión en la Cafetera haya sido liberada por completo. Siga los procedimientos en la sección marcada con "CUIDADO: PRESION" en la Página 28 para liberar la presión.

## LIMPIANDO SU MAQUINA PARA PREPARA CAFE EXPRESO O CAPUCHINO

 Apague la unidad y desconecte el cable eléctrico del tomacorriente.
 El tubo para espumar puede estar muy caliente todavía, no lo toque con las manos hasta que se haya enfriado. Saque el auxiliar para espumar y limpie el tubo para espumar con un paño húmedo. Usando la llave que se encuentra en la cuchara medidora, desenrosque el auxiliar para espumar y limpie la válvula con una aquia o con un palillo de madera.

3. La jarra, la tapa de la jarra, el filtro, el compartimiento para el filtro y la bandeja pueden lavarse con agua y jabón o colocarse solamente en la rejilla superior de la lavadora de platos. PRECAUCION: No sumerja el artefacto en agua. No retire la tapa del tanque o la canasta de preparación mientras la cafetera se encuentra bajo presión. Consulte la sección marcada con "CUIDADO: PRESION" en la Página 28.

4. Una vez que la presión haya sido liberada, retire la tapa del tanque. Deseche el agua remanente a través de la abertura superior del tanque de agua, volteando el artefacto de cabeza sobre el lavaplatos. Siempre vacíe el tanque de agua después de usarlo. No sumerja la cafetera en agua. Enrosque la tapa del tanque nuevamente en su lugar.

5. Limpie el exterior del artefacto con un paño suave y húmedo. No utilice limpiadores

abrasivos o esponjas que puedan dañar el acabado de su cafetera.

6. No almacene el soporte del filtro dentro de la cabeza de preparación. Esto puede afectar el sello que se encuentra entre la cabeza de preparación y el compartimiento para el del filtro mientras se prepara el café expreso.

#### DESCALCIFICANDO

Los depósitos minerales que se acumulan en su Cafetera para Café Expreso y Capuchino pueden afectar la operación de su aparato. Su Cafetera debe ser descalcificada cuando comience a notar un incremento en el tiempo de preparación de café, o cuando el aparato genere vapor en exceso. También, usted puede notar una acumulación de depósitos blancos en la superficie de la cabeza de preparación. La frecuencia de limpieza depende de la dureza del agua que se utiliza. La siguiente tabla le ofrece intervalos de limpieza sugeridos.

#### INTERVALOS DE LIMPIEZA SUGERIDOS

Tipo de agua Agua suave (Agua filtrada) Agua dura (Agua de grifo)

Frecuencia de limpieza Cada 80 ciclos de preparación Cada 40 ciclos de preparación

### SU CAFETERA PARA CAFE EXPRESO Y CAPUCHINO PUEDE DESCALCIFICARSE UTILIZANDO VINAGRE BLANCO DE USO CASERO. DE LA SIGUIENTE FORMA:

#### PARA DESCALCIFICAR EL TANQUE DE AGUA:

1. Verifique que la perilla de control se encuentre en la posición de apagado "O" y que el

cable eléctrico esté desconectado del tomacorriente.

2. Si el artefacto está frío y la presión ha sido liberada, (Consulte la sección "CUIDADO: PRESIÓN" en la Página 28) retire la tapa del tanque y llene el tanque con vinagre blanco de uso casero sin diluir.

3. Permita que la solución de vinagre repose en el tanque del artefacto durante toda la noche.

4. Deseche el vinagre a través de la abertura superior de la Cafetera para Expreso y Capuchino, volteando el artefacto sobre el lavaplatos.

5. Enjuague completamente el tanque de agua, usando agua de grifo y llenando el tanque a la mitad. Después vierta el agua sobre el lavaplatos, repita este paso dos

#### PARA DESCALCIFICAR LAS PARTES INTERNAS

- 1. Verifique que usted ha descalcificado el interior del tanque de agua primero, siguiendo los pasos de la sección anterior "Descalcificando".
- 2. Verifique que todos los controles estén apagados, que el cable eléctrico esté desconectado del tomacorriente, que el artefacto esté frío y que la presión en el mismo haya sido liberada. (Consulte la Sección "CUIDADÓ: PRESION" en la Página 23). Llene la jarra con vinagre hasta la parte superior de la banda metálica y viértalo dentro del tanque.
- 3. Enrosque la tapa en la parte superior del tanque de agua. Verifique que la tapa esté firmemente colocada.
- 4. Inserte el compartimiento para el filtro (incluyendo filtro) y coloque la jarra de vidrio con su tapa sobre la bandeja para goteo.
- Conecte el cable eléctrico en el tomacorriente.
- 6. Gire la perilla de control a la posición de " ". Cuando el vinagre comience a fluir dentro de la jarra. Coloque una taza de agua fría debajo del tubo para espumar. Sumerja el tubo para espumar dentro del agua y lentamente gire la perilla de control a la posición de "ᠬᠠ". Esto limpiará cualquier residuo que haya quedado en el tubo para espumar leche.
- 7. Gire la perilla de control a la posición de "". Cuando todo el vinagre haya sido bombeado dentro de la jarra y el flujo se haya detenido, gire la perilla de control a la
- posición de apagado "O" y permita que el artefacto se enfríe. 8. Repita los pasos del 1 al 7 utilizando solamente agua de grifo para enjuagar el vinagre que haya quedado en la Cafetera. Repita este proceso de enjuague, permitiendo que la Cafetera se enfríe y que la presión se libere antes de cada enjuaque.

#### LIMPIEZA DE LA JARRA

El agua dura puede dejar depósitos de minerales color blanco dentro de la jarra. El café decŏlora estos depósitos, algunas veces dejando unas manchas color café en el interior de la jarra. Para remover estas manchas, siga los siguientes simples pasos:

- 1. Use una solución con partes iguales de agua caliente y vinagre blanco.
- 2. Deje que la solución repose en la Jarra durante aproximadamente 20 minutos y después deséchela.
- 3. Lave y enjuague la jarra completamente usando un paño suave. No use limpiadores abrasivos. Estos pueden dañar el acabado de la jarra, rayándola y causando que se pueda romper.

# PROBLEMAS Y CAUSAS

| PROBLEMA   | CAUSA  | SOLUCCIONES   |
|--|--|---|
| El café no sale  | No hay agua en el depósito El café está molido demasiado fino Hay demasiado café en el filter La tapa no está bien cerrada, el vapor se escapa El artefacto no fue encendido o conectado  El café se ha comprimido demasiado | <ul> <li>Añada agua</li> <li>Muela los granos de café<br/>a un termino medio</li> <li>Llene el filtro solamente hasta<br/>la marca de 4 tazas</li> <li>Apriete la tapa</li> <li>Conecte la unidad en la toma<br/>de corriente. Encienda</li> <li>Rellene el compartimiento<br/>para filtro con café. NO<br/>COMPRIMA</li> </ul>   |
| El café sale<br>alrededor del<br>borde del<br>soporte para<br>filtro | <ul> <li>El soporte para filtro no ha rotado completamente a "cerrado".</li> <li>Hay granos de café alrededor del borde del compartimiento para el filtro</li> <li>Hay demasiado café en la canasta del filtro</li> </ul>    | Gire el soporte del filtro completamente a su posición para asegurar     Limpie el borde, llene solamente hasta la marca de 4 tazas     Llene solamente hasta la marca de 4 tazas   |
| No se genera<br>vapor  | El tanque de agua está vacío     Hay demasiada agua en el tanque – no hay espacio para el vapor     El aparato no está encendido     El tubo para espumar está bloqueado   | Llene el depósito de agua con la cantidad correcta de agua. Consulte las Página 29 y 30 Vacíe un poco de agua del tanque. Consulte la Página 32 Encienda la unidad con la perilla de control Después de la etapa para espumar, opere la función para espumar durante 1 ó 2 segundos y extraer el exceso de leche. O bien, apague la unidad, permita que se enfríe, desconecte de la toma de corriente y limpie el tubo para espumar con una aguja o palillo de dientes. |
| La leche<br>no queda<br>espumosa                                     | Se terminó el vapor     La leche no está lo suficientemente fría   | Vierta la cantidad requerida<br>de agua para preparar café<br>capuchino. Consulte la<br>Página 31 Enfríe la leche y la jarra para<br>espumar antes de la<br>preparación de café<br>capuchino  |
| El café sale<br>demasiado<br>rápido                                  | El café está molido demasiado<br>áspero     No hay suficiente café en el<br>compartimiento para el filtro  | Use un café molido más<br>finamente     Use más café  |
| El café salpica<br>fuera del tubo<br>para espumar                    | • El tanque de agua está vacío o bajo, no hay suficiente presión   | Una vez que la unidad se ha<br>enfriado, use más agua para<br>preparar café expresso  |

# IIDEAS DE RECETAS QUE LE ENCANTARÁ PROBAR!

#### **CAFÉ CON CHOCOLATE**

30 ml (1 onza) de jarabe de chocolate, una parte de expreso, 237 ml (1 taza) de espuma de leche

#### **CAFÉ AMERICANO**

1/2 expreso y 1/2 agua caliente

#### **CAFÉ MACCHIATO**

1/3 de expreso y 2/3 de leche vaporizada

#### **CAFÉ LATTE**

1/4 expreso y 3/4 leche vaporizada, vierta ambos en una taza al mismo tiempo

#### CAFÉ AU LAIT

1/2 expreso, 1/2 leche vaporizada

#### **CHOCOLATE CALIENTE**

Añada 60 ml (2 onzas) de expreso a una taza de chocolate caliente

### (PARA ADULTOS MAYORES DE 21 AÑOS)

#### **CAPUCHINO SAN FRANCISCO**

Expreso, chocolate caliente vaporizado, Brandy, crema y canela en la parte superior

#### CAFÉ IRLANDÉS

Expreso, whisky irlandés, crema batida en la parte superior

#### CAFÉ TUACA

Espresso, licor de Tuaca, crema batida en la parte superior

#### **CAFÉ VIENA**

Expreso, Brandy, crema batida en la parte superior

#### CAFÉ TÍA MARÍA

Expreso, licor Tía María, espuma de leche en la parte superior

#### CAFÉ GRAND MARNIER

Expreso, licor Grand Marnier, crema batida y ralladura de naranja en la parte superior

#### **CAFÉ MEXICANO**

Expreso, Kahlua, Tequila, crema batida en la parte superior

#### **CAFÉ ROMANO**

Expreso, Brandy y unas gotitas de limón

# GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam"), una empresa de Jarden Consumer Solutions garantiza que este producto estará libre de defectos en material o mano de obra por un periodo de UN año a partir de la fecha de la compra. Sunbeam, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo será efectuado por un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, el reemplazo podrá ser efectuado por un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador original al detalle desde la fecha de compra original al detalle y no es transferible. Guarde el recibo de venta original. Se requiere prueba de compra para obtener la garantía. Los concesionarios Oster®, Centros de Servicio Oster® Autorizado, o almacenes de ventas al detalle de productos Oster® no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar, de manera alguna, los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas o daños causados por: uso negligente o mal uso del producto, uso en voltaje o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones de operación, desarme, reparación o alteración por cualquier persona que no sea de un Centro de Servicio Oster® Autorizado. Además, esta garantía no cubre: Actos de la naturaleza, tales como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

Sunbeam no será responsable por ningún daño incidental o consecuente causado por el incumplimiento de la garantía o condición expresa, implícita o reglamentaria. Excepto hasta donde lo prohíben las leyes aplicables, cualquier garantía implícita o condición de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, está limitada en base a la duración de la garantía descrita arriba.

Cómo obtener Servicio de Garantía: Por favor consulte el inserto de la garantía correspondiente al país o póngase en contacto con su distribuidor autorizado local.

NO REGRESE ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA

# PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar um eletrodoméstico é necessário seguir algumas precauções básicas de segurança para evitar o risco de incêndio, descarga elétrica ou lesões, incluindo as que seguem:

## LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR SUA CAFETEIRA PARA EXPRESSO E CAPPUCCINO.

- NÃO toque as superfícies quentes. Usar as agarradeiras ou os botões
- Para se proteger de uma descarga elétrica, NÃO submergir o fio, o plugue ou o aparelho na água ou outros líquidos
- É necessária a supervisão quando o aparelho estiver sendo usado por crianças ou próximo a elas, assim como de pessoas com deficiências. NÃO deixe que as crianças o utilizem com bringuedo
- Desligue o aparelho colocando o botão de controle na posição de desligado "O" e desligue-o da tomada e espere que esfrie antes de colocar ou retirar peças, ou antes, de sua limpeza
- NÃO se deve utilizar nenhum aparelho que esteja com o fio ou o plugue danificado, se o mesmo estiver apresentando falhas, caso tenha caído no chão ou sido danificado de alguma outra maneira. Leve o aparelho ao Posto de Serviço Autorizado Oster® mais próximo para que seja examinado ou para conserto de problemas mecânicos ou elétricos
- O uso de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante do aparelho poderão causar incêndios, descargas elétricas ou lesões corporais
- NÃO utilize o aparelho ao ar livre ou para fins comerciais
- NÃO deixe que o fio fique pendurado na borda da mesa ou balcão ou que toque superfícies quentes
- NÃO coloque este aparelho sobre ou próximo às bocas do fogão a gás ou elétrico, nem dentro de um forno quente
- NÃO utilize este aparelho para fins que não sejam aqueles aos quais ele tenha sido desenvolvido
- Coloque a cafeteira sobre uma superfície rígida e nivelada para evitar a interrupção do fluxo de ar na parte inferior do aparelho
- Certifique-se de que a tampa do depósito de água esteja seguramente fechada antes de utilizar o aparelho
- NÃO retire a tampa nem o compartimento do filtro até que toda a pressão do aparelho tenha sido liberada. Veja a seção "CUIDADO: PRESSÃO" nas páginas 38 e 40

ESTE APARELHO FOI DESENVOLVIDO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

#### (SOMENTE PARA 120 E 127 VOLTS)

Este aparelho conta com um plugue polarizado (uma ponta é mais larga que a outra). Este plugue só entra de uma forma na tomada polarizada. Caso o plugue não entre facilmente na tomada, simplesmente coloque-o ao revés. Se mesmo assim ainda não entrar, comunique-se com um eletricista competente. Não tente forçar ou modificar desta medida de segurança de nenhuma forma.

## CUIDADO E USO DA JARRA

Para reduzir ou eliminar o risco de quebra da jarra, as seguintes instruções devem ser seguidas:

- a. Esta jarra foi desenvolvida para ser utilizada exclusivamente com sua Cafeteira Oster<sup>®</sup> e, portanto nunca deve ser usada no fogão, forno ou MESMO NO FORNO MICROONDAS.
- b. NÃO coloque a jarra de vidro quente sobre uma superfície fria ou molhada.
- c. NÃO utilize uma jarra quebrada ou com a agarradeira solta.
- d. NÃO limpe a jarra com sapólio, palhas de aço ou qualquer outro material abrasivo.
- e. Caso o conteúdo da jarra se evapore ao ferver será necessário jogar a jarra fora.
- f. Proteja a jarra de superfícies afiadas, para que não seja arranhada ou não a manuseie de forma brusca.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio ou descarga elétrica, não tire nenhuma tampa para consertar o aparelho. No interior da cafeteira não há nenhuma peça que possa ser substituída. Somente o pessoal autorizado deve consertar o aparelho. A garantia será anulada, caso a tampa inferior seja removida pelo usuário.


## INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA O FIO ELÉTRICO

- O aparelho conta com um fio elétrico curto como medida de segurança para prevenir o risco de tropecos ou puxões com um fio mais comprido.
- O uso de um fio de extensão somente deve ser utilizado se forem observadas as devidas precauções.
- 3. Caso seja utilizado um fio de extensão, a capacidade elétrica nominal do mesmo deve ser igual a do eletrodoméstico. Coloque o fio de extensão de forma que não fique pendurado na borda do balcão ou da mesa para evitar que uma criança acidentalmente puxe ou tropece.

## CUIDADO: A PRESSÃO

Para evitar possíveis queimaduras no corpo ou lesões, nunca abra o depósito de água ou o compartimento do filtro enquanto a Cafeteira para Expresso e Cappuccino estiver funcionando ou enquanto a pressão da água não tenha sido completamente liberada. Veja a página 40 para maiores detalhes.

# DESCRIÇÃO DO APARELHO



- 1. Botão de Controle
- 2. Tanque de Água
- 3. Tampa
- 4. Tubo para Espumar
- 5. Jarra de Vidro
- 6. Filtro
- 7. Compartimento do Filtro
- 8. Bandeja e Grade Removíveis
- 9. Colher Medidora

### Botão de Controle



Desligado



## INTRODUÇÃO

Parabéns por haver escolhido uma Cafeteira para Expresso e Cappuccino Oster®! Este aparelho foi desenvolvido com a finalidade de fazer café expresso ou cappuccino de forma rápida e pratica.

O preparo do café expresso é um método no qual a água quente passa com força pó fino de café moído. É muito popular na Europa e é mais forte e encorpado que o café coado de forma regular. Graças ao seu sabor concentrado, o café expresso é geralmente servido em porções de 44 a 59 ml (1.5 a 2 onças) em xícaras pequenas.

A maioria daqueles que gosta de café expresso fora da Europa, preferem o cappuccino, que é uma bebida preparada com aproximadamente um terço de café expresso, um terço de leite esquentado no vapor e um terço de leite espumado. O preparo do café expresso ou do cappuccino é muito diferente ao preparo do café coado.

Este aparelho funciona com pressão e requer atenção especial. Favor ler cuidadosamente TODAS as instruções, advertências, observações e cuidados incluídos neste Manual de Instruções antes de usar este aparelho pela primeira vez. Quando estiver utilizando este aparelho, forma-se um vácuo à medida que o mesmo vai esfriando. É muito importante que o aparelho esfrie por aproximadamente 15 minutos após o término de cada ciclo de preparação para que o vácuo seja liberado e a tampa e o compartimento do filtro possam ser removidos com segurança. O cuidado e a manutenção adequada são importantes para garantir a durabilidade e o funcionamento da Cafeteira para Expresso e Cappuccino Oster®. Guarde estes instruções e consulte com freqüência as sugestões de cuidado e limpeza.

## CUIDADO: PRESSÃO

Para verificar se o eletrodoméstico está sob pressão, siga os seguintes passos:

- Gire o botão de controle colocando-o na posição de desligado "O" e desconecte o aparelho da tomada.
- 2. Giro botão de controle colocando-o na posição de vapor "ໂ". Caso saia vapor do tubo para espumar, significa que o tanque de água continua sobre pressão. Gire o botão de controle colocando-o na posição de apagado "O".
- 3. Para liberar a pressão, mantenha a jarra com água em baixo do tubo para espumar e submergir o tubo na água. Gire o botão lentamente colocando-o na posição de vapor "ᠬ͡ʔ" e deixe a pressão sair.
- 4. Quando o tubo para espumar parar de liberar vapor, gire o botão de controle colocando-o na posição de apagado "O" e tire a tampa lentamente.
- 5. Não tire o compartimento do filtro em nenhum momento durante o processo de preparo o até que toda a pressão tenha sido liberada.
- Tome cuidado ao retirar o compartimento do filtro. As peças metálicas ainda podem estar muito quentes. Também pode haver água quente na parte superior do filtro.
- 7. Se o café não pingar, o compartimento do filtro está entupido. Deixe que o aparelho se esfrie, depois deixe que o vapor saia seguindo as instruções acima. O entupimento pode ter sido causado pelo café que foi moído muito fino. Consulte a seção "Problemas e Causas" na página 46.
  8. Quando for limpar o tubo do tubo para espumar: Coloque a jarra para espuma ou uma xícara grande (com capacidade de pelo menos 325 ml (11 onças)) encha com água
- 8. Quando for limpar o tubo do tubo para espumar: Coloque a jarra para espuma ou uma xícara grande (com capacidade de pelo menos 325 ml (11 onças)) encha com água até a metade e coloque abaixo do tubo. Certifique-se de que a ponta do tubo para espumar esteja submerso no líquido antes de girar o botão de controle até a posição de vapor "ᠬᠠ". Espume a água por aproximadamente 15 segundos.

Para garantir que seu aparelho funcione sempre de maneira adequada, limpe o tubo para espumar toda vez que for usado.

## COMO PREPARAR EM CASA CAFÉ EXPRESSO E CAPPUCCINO COM QUALIDADE

#### O CAFÉ

O café deve estar torrado e recém moído. Você pode provar café torrado do tipo italiano ou francês. O café já moído somente retém o seu sabor por 7 ou 8 dias se estiver guardado em um recipiente fechado, um local frio e escuro. Não guardar no refrigerador ou no congelador. É recomendado que os grãos inteiros sejam moídos pouco antes de serem utilizados. Os grãos de café guardados em um recipiente fechado conservam o sabor por 4 semanas.

#### O MOÍDO

Este é um passo vital no processo de preparo do café expresso e requer muita prática. O café deve ser moído fino.

- O café deve ser moído à mesma consistência que o sal
- Caso seja moído muito fino, a água não passará através do café, mesmo quando sob pressão. Neste caso o café moído terá uma aparência de pó e tem uma consistência parecida à da farinha quando friccionado entre os dedos
- Se o café for moído com uma consistência muito áspera, a água passará através do café rápido demais e o sabor não será totalmente extraído

Use um moedor de qualidade para obter uma consistência uniforme ao moer os grãos de café que for usar para preparar seu expresso. Os moedores de café com formato oval não são recomendados por não moerem de forma consistente.

# ANTES DE PREPARAR SUA PRIMEIRA JARRA DE CAFÉ EXPRESSO Por favor, veja a Descrição do Aparelho na Página 39.

- Vire o botão de controle para a posição de apagado "O" e certifique-se de que o aparelho esteja desconectado da tomada.
- 2. Primeiro retire e depois lave a jarra, a tampa, o filtro e o compartimento do filtro com água e detergente suave. Enxágüe cada parte completamente e coloque-as novamente na cafeteira. Consulte as instruções de como tirar e por o filtro e o compartimento do filtro na Seção "Como preparar Café Expresso".
- Para limpar o interior da cafeteira, siga os passos da Seção "Como Preparar Café
  Expresso" utilizando somente água. Não se deve submergir o aparelho em água nem
  toque em nenhuma parte interna da cafeteira.

#### COMO PREPARAR CAFÉ EXPRESSO

- 1. Gire o botão de controle colocando-o na posição de desligado "O."
- 2. Encha a jarra de vidro com água fria até a marca que indica o número desejado de porções que você vai preparar de café expresso ou capuccino. Nunca utilize água morna ou quente para encher o tanque de água. O seguinte quadro descreve quanta água deve ser utilizada segundo a quantidade desejada de porções.

**OBSERVAÇÃO:** Uma porção de expresso é igual a 60 ml (2 onças).

| PORÇÕES   | CARÉ EXPRESSO MOÍDO FINO     | AGUA (FRIA)                 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 2 xícaras | Marca de 2 xícaras no filtro | Marca de 2 xícaras na jarra |
| 4 xícaras | Marca de 4 xícaras no filtro | Marca de 4 xícaras na jarra |

3. Retire a tampa do tanque de água e ponha a água dentro do tanque. Certifique-se de medir corretamente a quantidade de água que é requerida. Não encha o tanque completamente, uma vez que não haverá espaço suficiente para a geração de vapor.

CUIDADO: Não ponha água dentro do tanque durante o funcionamento do aparelho. Certifique que o botão de controle se encontre na posição de desligado "O".

 Enrosque a tampa novamente na parte superior do tanque. Verifique que se encontra corretamente colocada.

#### COLOCANDO O CAFÉ

- 1. Coloque o filtro no seu compartimento.
- Encha com café recém moído finamente até a marca de 2 ou 4 xícaras indicadas no Filtro. Não encha mais do que a marca de 4 xícaras. Limpe qualquer excesso de café da borda do filtro. Isso assegurará um ajuste correto do mesmo.

ATENCÃO: Comprima suavemente o café. Não encha demasiado o filtro. Isto pode causar obstruções ou derrames.

3. Coloque o compartimento do filtro debaixo da cabeça de preparação, coloque-o movendo primeiro a trava de segurança para trás, coloque a alça para a esquerda até que se ajuste na ranhura. Depois, lentamente gire para a direita até que o compartimento do filtro esteja na posição de fechado.

FILTRO PARA ESTA
POSIÇÃO

(Este símbolo está no seu aparelho)

# PREPARANDO CAFÉ EXPRESSO

# ATENÇÃO: SE VOCÊ VAI PREPARAR CAFÉ CAPUCCINNO, CONSULTE A SEGUINTE SEÇÃO "COMO PREPARAR CAPUCCINNO".

- 1. Certifique-se que a grade removível encontra-se em seu lugar, ou seja, sobre a bandeja.
- Coloque a tampa sobre a jarra e certifique-se que a abertura da tampa fique onde está o bico, e coloque sobre a grade. A alça do compartimento do filtro e a alça da jarra devem ficar alinhadas.
- 3. Certifique-se que o botão de controle se encontre na posição de desligado "O".
- 4. Conecte o fio elétrico em uma tomada e gire o botão de controle até em cima do "" símbolo, o qual iniciara o processo de preparação. A luz se acenderá para indicar que a cafeteira se encontra funcionando.

- 5. O café expresso começara a fluir dentro da jarra em aproximadamente três a cinco minutos.
- 6. Quando o café expresso tiver terminado de fluir dentro da jarra, gire o botão de controle para a posição de desligado "O". Desconecte o cabo elétrico e permita que a pressão da máquina seja liberada. Siga e procedimento marcado na seção CUIDADO: PRESSÃO" na Página 40.
- CUIDADO: Não retire a tampa do tanque ou a compartimento do filtro em nenhum momento enquanto o aparelho estiver sobre pressão ou até que se tenha esfriado. Siga as instruções da seção "CUIDADO: PRESSÃO" para liberar a pressão antes de retirar a Tampa do Tanque ou o compartimento do filtro.
- 7. Uma vez que a cafeteira se tenha esfriado e que toda a pressão tenha sido liberada, retire o compartimento do filtro da cafeteira. Utilize a lingüeta para segurar o filtro no seu compartimento e vire-o de cabeça para baixo para esvaziá-lo. Enxágüe o filtro e o compartimento de filtro com água.
- CUIDADO: As peças metálicas, ou seja, o filtro e o compartimento do filtro podem estar muito quentes. Deve-se usar a lingüeta para segurar o filtro ao despejar o pó. Deixe que essas peças se esfriem embaixo da água.
- 8. Consulte a Página 44 para seguir as instruções de limpeza.

## COMO PREPARAR CAPPUCCINO

O cappuccino é feito com café expresso, leite vaporizado e espuma de leite na parte superior. O preparo da espuma de leite requer prática. Não desanime caso não saia perfeito na primeira vez. O leite deve ser metade vaporizado (a parte inferior da jarra) e metade com espuma de leite (a parte superior da jarra). Poderá levar algumas tentativas até que você consiga preparar bem o leite.

Para obter melhores resultados, recomendamos espumar o leite em uma jarra diferente à que vem com a cafeteira e quando preparado, sirva na xícara de café. O leite e a jarra devem estar frios. Não use uma jarra que tenha sido lavada com água morna. Também recomendamos uma jarra de aço inoxidável para preparar o leite espumado e um termômetro para bebidas, caso tenha um, pois isso facilitará o preparo do leito vaporizado e da espuma de leite.

- 1. O primeiro passo no preparo do cappuccino é o preparo do café expresso. Sendo assim, encha a jarra de vidro com água fria até a marca indicando o número de porções desejadas. Nunca use água morna ou quente para encher o tanque de água. (Consulte o quadro na seção "Como Preparar Café Expresso" na página 42)
- 2. Siga os passos de 1 a 5 na seção "Preparando Café Expresso" nas páginas 42 e 43.
- 3. Coloque leite frio até a metade de uma pequena jarra de aço inoxidável ou de louça e coloque-a próxima à cafeteira. O leite com 2% de gordura é o ideal para preparar espuma de leite.
- 4.Se desejar 2 porções, prepare o café expresso até a marca de 2 xícaras. Gire o botão de controle até a posição de desligado "O". Para 4 porções, prepare o café expresso até a marca de 4 xícaras. Gire o botão de controle até a posição de desligado "O".
- 5. Agora você estará pronto para arear o leite e preparar a espuma de leite. Mantenha a jarra em baixo do tubo de vapor de maneira que o bico esteja ligeiramente submergido no leite. Gire o botão de controle ligeiramente até a "ຖົρ" posição de vapor. Movimente cuidadosamente a jarra em círculos ao redor do bico durante aproximadamente 45 segundos. LEMBRE-SE: O leite e a jarra devem estar bem frios antes de começar o processo.

6. Quando o volume do leite tiver duplicado, ou se você estiver usando um termômetro para bebidas, quando o leite estiver a 38°C (100°F), inserir o bico do tubo para espumar mais fundo no leite para esquentá-lo ainda mais. Não esquentar o leite acima de 65°C (150°F). Para evitar que o leite quente vaze ou espirre, não deixe que o bico do tubo de vapor fique muito próximo à superior do leite. Quando tiver terminado de preparar o leite vaporizado e preparar a espuma de leite, gire o botão de controle novamente para a posição de desligado "O".

7. Agora você esta pronto para preparar o cappuccino. LEMBRE-SE: O cappuccino deve ser preparado com 1/3 de café expresso, 1/3 de leite vaporizado e 1/3 de espuma de leite. Despeje o café expresso em uma xícara de pelo menos 150 ml (5 onças). Depois adicione o leite vaporizado ao expresso e com uma colher adicione a espuma de leite

8. Siga as instruções da página 40 da seção "CUIDADO: PRESŞÃO" ao enxaguar qualquer resíduo de leite que tenha ficado no tubo de vapor. É importante limpar bem o tubo de vapor toda vez que for usado para que o funcionamento adequado (Veja a

instrução número 2 na próxima seção).

9. Desligue o plugue da tomada e deixe que a cafeteira esfrie completamente. Não tire a tampa do tanque ou o compartimento do filtro até que a pressão da Cafeteira tenha sido totalmente liberada. Siga os passos indicados na seção "CUIDADO: PRESSÃO" na página 40 para liberar toda a pressão.

### LIMPANDO SUA CAFETEIRA PARA EXPRESSO E CAPPUCCINO

Desligue a cafeteira e tire o plugue da tomada.

2. O tubo de vapor ainda poderá estar muito quente, não o toque com as mãos até que tenha esfriado completamente. Tire o bico e limpe o tubo de vapor com um pano úmido. Use a chave que se encontra na colher medidora para desenroscar o bico e limpe a válvula com uma agulha ou um palito de dentes de madeira.

3. A jarra, a tampa da jarra, o filtro, o compartimento do filtro e a bandeja podem ser lavados com água é sabão ou podem ser colocados na grade superior de uma máquina de lavar louça. CUIDADO: Não se deve submergir o aparelho na água. Não abra a tampa ou o compartimento do filtro enquanto a cafeteira estiver com pressão. Consulte a seção "CUIDADO: PRESSÃO" para maiores detalhes na página 40.

4. Uma vez que a pressão tenha sido liberada, tire a tampa do tanque. Despeje a água remanescente pela abertura superior do tanque de água, virando o aparelho de cabeça para baixo sob a pia. O tanque de água deve ser sempre esvaziado após o uso. Não se deve submergir a cafeteira na água. Feche a tampa do tanque novamente em seu lugar.

5. Limpe o exterior do aparelho com um pano macio e úmido. Não use produtos abrasivos ou esponjas ásperas que possam danificar a superfície e o acabamento de

Não guarde a cafeteira com o compartimento do filtro montado no cabeçote da cafeteira. Isso poderá afetar a capacidade de impermeabilização entre o compartimento do filtro e o cabecote da cafeteira.

#### REMOVENDO O SARRO

Os depósitos minerais que se acumulam em sua Cafeteira para Expresso e Cappuccino podem interferir no funcionamento de seu aparelho. O depósito de sarro na Cafeteira deve ser feito quando começar a notar um aumento no tempo de preparo do café ou quando o aparelho comece a gerar vapor em excesso. Você também poderá notar um acúmulo de depósitos brancos na superfície do cabecote da Cafeteira. A frequência com a qual se deve remover o sarro vai depender da dureza da água utilizada. O quadro a seguir mostra os intervalos sugeridos para a limpeza.

#### INTERVALOS SUGERIDOS PARA A LIMPEZA DO SARRO TIPO DE ÁGUA FREQÜÊNCIA DE LIMPEZA

Agua Filtrada Água Dura (Água da Torneira) Cada 80 ciclos de preparação Cada 40 ciclos de preparação

# PARA LIMPAR O SARRO DE SUA CAFETEIRA PARA EXPRESO E CAPPUCCINO USE VINAGRE BRANCO CASEIRO DA SEGUINTE MANEIRA:

#### PARA LIMPAR O SARRO DO TANQUE DE ÁGUA:

- Certifique-se que o botão de controle se encontra na posição de desligado "O" e que o fio elétrico esteja desconectado da tomada.
- 2. Quando o aparelho estiver frio e a pressão tenha sido liberada, (Consulte a seção "CUIDADO: PRESSÃO" na página 40) retire a tampa do tanque e encha o tanque com vinagre caseiro branco sem diluir.
- Deixe que a solução de vinagre fique no tanque de água do aparelho durante toda a noite.
- 4. Despeje o vinagre através da abertura superior da Cafeteira para Café Expresso e Cappuccino, virando o aparelho de cabeça para baixo na pia.
- Enxágüe o tanque de água completamente usando água da torneira e enchendo o tanque até a metade. Em seguida despeje a água sobre a pia e repita este passo duas vezes.

### PARA REMOVER O SARRO DAS PEÇAS INTERNAS

- Antes de qualquer coisa, certifique-se que o tanque de água esteja sem sarro, seguindo os passos da seção anterior.
- 2. Verifique se todos os controles estão desligados, se o fio elétrico está desconectado da tomada, se o aparelho está frio e se a pressão já foi sido liberada. (Consulte a seção "CUIDADO: PRESSÃO" na página 40). Encha a jarra com vinagre até a parte superior da faixa metálica e despeje dentro do tanque.
- 3. Coloque e feche a tampa do tanque de água e certifique-se que esteja bem colocada.
- Coloque o compartimento do filtro com o filtro na cafeteira e a jarra de vidro com sua tampa sobre a bandeja.
- 5. Ligue o fio elétrico na tomada.
- 6. Gire o botão de controle até a posição "♣". Quando o vinagre começar a fluir dentro da jarra, coloque uma xícara de água fria embaixo do tubo para espumar. Deve-se submergir o tubo para espumar dento da água e lentamente girar o botão de controle até a posição "↑↑". Isto limpará qualquer resíduo que tenha ficado no tubo para espumar leite.
- 7. Gire o botão de controle até a posição "₩". Quando todo o vinagre tiver sido liberado dentro da jarra e o fluxo tenha terminado, gire o botão de controle até a posição de desligado "O" e deixe que o aparelho se esfrie.
- 8. Repita os passos 1 a 7 usando somente água da torneira para enxaguar o vinagre que tenha ficado na cafeteira. Repita este processo deixando que a cafeteira se esfrie e que a pressão saia antes de enxaguar.

#### LIMPEZA DA JARRA

A água dura pode deixar depósitos de minerais brancos dentro da jarra. O café descolora esses depósitos, deixando muitas vezes manchas da cor do café no interior da jarra. Para remover essas manchas, siga os seguintes passos:

- 1. Use uma solução com partes iguais de água quente e vinagre branco.
- 2. Deixe que a solução descanse na jarra durante aproximadamente 20 minutos e depois a despeje na pia.
- 3. Lave e enxágüe a jarra completamente usando um pano suave. Não use produtos abrasivos para limpar, pois isso poderá danificar a jarra, riscá-la e fazer com que ela quebre.

# PROBLEMAS E CAUSAS

| I HUDLLMAG L CAUGAG                                       |   |   |  |
|---|---|---|--|
| PROBLEMA  | CAUSAS  | SOLUÇÕES  |  |
| O café não sai  | Não tem água no depósito O café foi moído muito fino  Tem muito café no filtro  A tampa não está bem fechada, o vapor e o vapor está vazando O aparelho não foi ligado ou conectado na tomada O café está compactado demais | Adicione água Moer os grãos de café um pouco mais grossos Encher o filtro somente até a marca de 4 xícaras Fechar bem a tampa  Conecte o aparelho na tomada. Ligue-o Encha o filtro com café. NÃO COMPRIMIR   |  |
| O café sai<br>pela borda do<br>compartimento<br>do filtro | O compartimento do filtro não foi colocado corretamente ou travado completamente  Ficaram grãos de café ao redor da borda do compartimento do filtro  Tem café demais no filtro   | <ul> <li>Gire o cabo do suporte do compartimento do filtro completamente até a posição adequada</li> <li>Limpe a borda</li> <li>Encha somente até a marca de 4 xícaras</li> </ul>   |  |
| Não produz<br>vapor                                       | <ul> <li>O tanque de água está vazio</li> <li>Tem água demais no tanque – não há espaço para produzir o vapor</li> <li>O aparelho não está ligado</li> <li>O tubo para espumar está bloqueado ou entupido</li> </ul>        | Encha o tanque de água com a quantidade correta de água. Consulte as Páginas 41 e 42     Esvazie um pouco da água do tanque. Consulte a Página 44     Use o botão de controle para ligar o aparelho     Depois de usar o tubo para espumar, opera a função para espumar durante 1 ou 2 segundos para expelir o excesso de leite. Ou então, desligue o aparelho, deixe esfriar, desconecte da tomada e limpe o tubo para espumar com uma agulha ou palito de dente |  |
| O leite não ficou<br>vaporizado ou<br>espumoso            | O vapor acabou  O leite não está suficientemente frio   | <ul> <li>Despeje a quantidade<br/>requerida de água para pre<br/>parar o cappuccino. Consulte<br/>na Página 43</li> <li>Deixe o leite e a jarra para<br/>espumar esfriarem antes de<br/>preparar o cappuccino</li> </ul>  |  |
| O café sai<br>rápido demais                               | O café foi moído muito mal ou grosso  Não tem café suficiente no filtro   | Use café moído mais fino     Use mais café  |  |
| O café espirra<br>fora do tubo                            | O tanque de água está vazio ou<br>baixo, não tem pressão suficiente   | Uma vez que o aparelho<br>tenha esfriado, use mais água<br>para preparar o café expresso  |  |

## IDÉIAS DE RECEITAS PARA VOCÊ PROVAR

### **CAFÉ COM CHOCOLATE**

30 ml (1 onça) de chocolate líquido, uma parte de café expresso, 1 xícara de espuma de leite

### **CAFÉ AMERICANO**

1/2 expresso e 1/2 água quente

### **CAFÉ MACCHIATO**

1/3 expresso e 2/3 de leite vaporizado

#### **CAFÉ LATTE**

1/4 expresso e 3/4 leite vaporizado, despeje ambos em uma mesma xícara simultaneamente

#### **CAFÉ COM LEITE**

1/2 expresso e 1/2 leite vapoizado

#### **CHOCOLATE QUENTE**

Adicionar 60 ml (2 onças) de expresso a uma xícara de chocolate quente

### (PARA ADULTOS MAIORES COM MAIS QUE 21 ANOS DE IDADE)

### **CAPPUCCINO SÃO FRANCISCO**

Expresso, chocolate quente espumado, Brandy, creme e canela na parte superior

#### CAFÉ IRLANDÊS

Expresso, uísque irlandês, creme batido na parte superior

#### CAFÉ TUACA

Expresso, licor de Tuaca, creme batido na parte superior

#### **CAFÉ VIENA**

Expresso, Brandy, creme batido na parte superior

#### **CAFÉ TIA MARIA**

Expresso, licor Tia Maria, espuma de leite na parte superior

### **CAFÉ GRAND MARNIER**

Expresso, licor Grand Manier, creme batido e casca de laranja ralada na parte superior

### **CAFÉ MEXICANO**

Expresso, Kahlua, Tequila, creme batido na parte superior

#### **CAFÉ ROMANO**

Expresso, Brandy e umas gotas de limão

# GARANTIA LIMITADA DE 1 ANO

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam"), uma empresa da Jarden Consumer Solutions garante que, por um período de UM ano a partir da data de compra, este produto ficará livre de defeitos materiais e de mão-de-obra. A seu critério, a Sunbeam reparará ou substituirá este produto ou qualquer componente do produto que possa apresentar defeitos durante o período de garantia. A substituição será feita com um produto ou componente novo ou recondicionado. Se o produto não estiver mais disponível, a substituição poderá ser feita com um produto semelhante de igual ou maior valor. Esta é a sua garantia exclusiva.

Esta garantia é válida para o comprador original em varejo a partir da data de compra inicial no varejo, e não poderá ser transferida. Guarde o recibo original de venda. Para obter serviços de garantia, é necessário ter um comprovante de compra. Os distribuidores, centros de assistência técnica ou lojas de varejo da Sunbeam que vendem os produtos da Sunbeam não têm o direito de alterar, modificar ou mudar de qualquer maneira os termos e condições desta garantia.

Esta garantia não cobre o desgaste normal de peças ou danos resultantes de qualquer dos seguintes casos: uso negligente ou errôneo do produto, o uso de tensão ou corrente inadequadas, uso contrário às instruções operacionais, desmonte, conserto ou alterações efetuadas por outrem que não a Sunbeam ou Centro de Serviço Oster® Autorizado. Além disso, a garantia não cobre casos de força maior, tais como incêndios, enchentes, furacões e tornados.

Sunbeam não se responsabilizará por quaisquer danos emergentes ou indiretos causados pela violação de qualquer garantia expressa ou implícita. Exceto na medida proibida pelas leis aplicáveis, quaisquer garantias implícitas na comercialização ou adequação a um fim específico limitam-se à duração expressa pela garantia acima.

Como Obter Serviço Autorizado na Garantia: Consulte as condições da garantia específica do país ou entre em contato com o seu representante local.

NÃO DEVOLVA ESTE PRODUTO AO LOCAL ONDE ELE FOI COMPRADO.



©2006 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

One year limited warranty – please see inside for details.

©2006 Sunbeam Products, Inc., une entreprise du groupe Jarden Consumer Solutions. Tous les droits réservé. Distribué par Sunbeam Products, Inc., une entreprise du

groupe Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. Une année de garantie limitée – veuillez voir à l'intérieur pour des détails.

©2006 Sunbeam Products, Inc., una empresa de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products Inc., una empresa de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el interior.

©2006 Sunbeam Products, Inc., uma empresa da Jarden Consumer Solutions. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Products, Inc., uma empresa da Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte no interior.

Printed in China

Imprimè en Chine

Impreso en China

Impresso na China

P.N. 119258 CBA -040706